РАДИОПРИЕМНИК Р-311

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ТО ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИР2.022.002 ТО

РАДИОПРИЕМНИК Р-311

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИР2.022.002 ТО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА Р-311

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Переносный радиоприемник Р-311 предназначается для слухового приема телеграфных и телефонных радиопередач в днапазоне частот от 1,00 до 15,00 Мгц (300—20 м).

Приемник сохраниет полную работоспособность в интервале температур от —40 до +50°C при относительной влажности окружающего воздуха до 98%.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон частот приемника разбит на пять подднапазонов следующим образом:

I поддиапазон — от 1,00 до 1,88 Мац;

II поддиапазон — от 1,88 до 3,30 Мгц;

III поддиапазон — от 3,30 до 5,58 Mzu;

IV поддианазон — от 5,58 до 9,20 Мец; V поддианазон — от 9,20 до 15,00 Мец.

Градупровка днапазона выполнена в мегагерцах непосредственно на шкале настройки. Деления шкалы нанесены через 10 кгц на 1 и 11 подднапазонах и через 20 кгц на ПП, IV и V.

Погрешность градунровки и установки частоты после предварительной коррекции по кварцевому калибратору, имеющемуся в самом приемнике, по ближайшей опорной точке, обозначенной на шкале знаком у , не пренышает 3 кги в диапазоне 1—7,5 Мги и б кги в днапазоне 7,5—15 Мги. При отсутствии необходимости в столь большой точности градунровки и во время поиска по всему диапазону приемника можно ограничиться коррекцией по двум опорным точкам на V поддиапазо-

не, обозначенным на шкале знаками ф и ₱ , и не производить коррекцию по ближайшим опорным точкам на каждом поддиапазоне.

При этом погрешность возрастает ,но не превышает 10 кги на V поддиапазоне, 8 кги на IV и 6 кги на I, II и III подднапазонах.

Чувствительность приемника в телефонном режиме не хуже 7,5 мкв при подаче сигнала от генератора стандартных сигналов через эквивалент лучевой антенны (последовательное соединение индуктивности 12 мкгн, емкости 60 пф и сопротивления 100 ом) с частотой модуляции 1000 гц, при глубине модуляции 30%, отношения напряжения сигнала к напряжению собственных шумов 3:1 и напряжении на одной паре головных низкоомных телефонов 1,5 в.

В приемнике применены телефоны типа ТА-56М с сопротивлением 100 ом постоянному току и 600 ом переменному току с частотой 1000 гц. Чувствительность приемника в телеграфном режиме не хуже 3 мкл при отношении напряжения сигнала к напряжению собственных шумов 3:1 и напряжении на одной паре головных низкоомных телефонов 1,5 в.

Ослабление чувствительности приемника к сигналу по зеркальному каналу в худшей точке диапазона составляет не менее 40 раз.

Промежуточная частота приемника равна 465 кгц. Избирательность приемника такова, что полосы пропускания составляют:

 а) широкая — не менее 4 кай при ослаблении в 2 раза и не более 16 кай при ослаблении в 100 раз;

 б) узкая—270—300 гд при ослаблении в 2 раза и не более 3500 гд при ослаблении в 100 раз.

Регулировка полосы пропускания в указанных пределах производится плавно.

Приемник рассчитан на работу от следующих типов антени:

- а) наклонного луча длиной 12 м;
- б) штыря высотой 4 м;в) штыря высотой 1,5 м.

При переходе с лучевой антенны на штыревую и обратно предусмотрена подстройка входа приемника.

Приеминк имеет трансформаторный выход, к которо-

му могут быть подключены одна или две пары головных низкоомных телефонов и проводная линия с сопротивлением 1500 см.

Номинальное напряжение питания приемника по анолному питанию 80 в, по накальному питанию 2,5 в.

Номинальное напряжение накала ламп 2Ж27Л, примененных в приемнике, равно 2,2 в. Поэтому при подключении свежезаряженного аккумулятора типа 2НКН-24 с напряжением 2,5 в и более излишек напряжения гасится на сопротивлении 0,5 вм переключением тумблера НАКАЛ в положение 1.

Питание приеминка может осуществляться или от аккумулятора 2HKH-24 и вибропреобразователя ВП-3М2 (ВП-3М), или от аккумулятора 2HKH-24 и анодной батарен БАС-80 (БАС-Г-80), или от сети 127, 220 в через выпрямитель ВС-3.

При номинальных напряжениях питания анодный ток приемника не превышает 14 ма, ток накала без освещения шкалы и визира не более 0,52 а, с освещением шкалы и визира не более 1,1 а; КПД вибропреобразователя не менее 42 %.

Аккумулятор 2НКН-24 обеспечивает непрерывную работу приемника в течение 12 и при работе с вибропреобразователем и 24 и при работе с анодной батареей. Вибропреобразователь ВП-3М2 (ВП-3М) обеспечивает высокое напряжение 80 в ± 12 % при токе 12 ма и напряжении аккумулятора 2,5 в.

з. СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИЕМНИКА

Полный комплект приемника подразделяется:

на рабочий комплект;

— на одиночный комплект запасного имущества ЗИП. Полный комплект приемника укладывается в деревянный укладочный ящик, размеры которого не превышают 520×475×335 мм.

Вес укладочного ящика с комплектом приемника не превышает 38 кг.

Габаритные размеры приемника в кожухе не превышают 445×285×250 мм. Вес рабочего комплекта приемника не превышает 21 кг.

Приеманк может перепоситься за плечами или в руке одины человеком

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ

No no mip.	Наименование	Коли-	ГОСТ, ВТУ, пормаль, чертеж	Примечание
	Яшик укладочный и и е м:	E	ИР4.161.000 Cn	
	p	абочий і	сомплект	
1	Приенник с крыш- кой	5 11	ИР2.022.002 Сп	
	в нем: э) раднодамна 2Ж27Л	1	СД3.500.002 ТУ	Запасная
	6) дампа MH 2,5—0,5	2	FOCT 2204-65	Запасные
	в) лампа пере- посная	1	ИР2.423.000 Сп	
	г) пизкоомные телефоны ТА-56М—	Одна пара	ИР5, 844,000	
	д) питепил шты-	1	HTE2:094.064 Cm	
	ревая е) сумка в и е й:	1	HP6.830.000	На внут- ренней сто- роце крыш- ки прием- ника
2	— нож перочинный —отвертна Батарея аккумуля- торная 2НКН-24 (без элетролита)	1 1 3	MP7.8109.300У TV № 102—57	Рабочих I, запасных 2
3	на ней: а) ремень б) прокладка Вибропреобразова-	1	ИР6.834,009 ИР7.840.223 ИР3.218.000 Сп	
4 5	тель ВП.3М2 Кололка питания Формулир к акку- муляторной батарее	3	HP5.282.008	
6	2НКН-24 Инструкция по ухо- ду за шелочными кадмиево - инкелевы- ми аккумуляторами	1		

of mo mb	Наименование	Коли-	ГОСТ, ВТУ, нормаль, чертеж	Примечание
7	Техническое описа- ние и Инструкция по эксплуатации прием.	1	HP2.022,002 TO	
8	тока Формуляр прием- ника	1	ИР2.022.002 Ф	
	Один	йшига	комплект ЗИП	
Î	Коробия	1	HP6.876,001	1
	в ней: а) радиоламна 2Ж27Л	7	СД3.300,002 ТУ	Дли осве-
	б) лампа МН 2,5—0,5	3	FOCT 2204-65	шения шкалы Для пере-
3	в) дампа МН 2,5—0,068	2	TOCT 2204—65	носной лампы
	г) выбратор ВС-2.4	1	PFO.321.011 TY	
	дента	25 ₹	FOCT 2162-55	
	e) предохрани- тель ПК-30-0,15	5	FOCT 5010-53	
	ж) колпачок	4	MP8.634.028	
:2	Назкоомные теле-	Одна	P.713.844.052 Cm	
3	фоны ТА.56М.50 ол Масленка с моро-	napa 1	HP6.455.000	
4	востойкой смизкой Антенна лучевая	1	ИР2.099.000 Сп	

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ РАДИОПРИЕМНИКА

1

71

компл

Подушил

Отвертна

Ремпи

HP6.154.002

MP6.834.004

HP7.8109.301V

Приемник выполнен по супергетеродинной схеме на восьми однотипных лампах типа 2Ж27Л.

Схема приемника включает в себя входную цепь, одну ступень усиления напряжения высокой частоты, смеснтель, первый гетеродин, две ступени усиления на-

пряжения промежуточной частоты, второй гетеродин, второй детектор и предварительный усилитель напряжения низкой частоты, совмещенные в одной лампе, а также оконечную ступень усиления напряжения визкой частоты (см. функциональную схему радиоприемника, рис. 1.).

Особенностями схемы радиоприемника являются: гетеродин с одинаковым перекрытием по частоте на всех подднапазонах, наличие кварцевого фильтра в тракте усиления напряжения промежуточной частоты, позволяющего плавно регулировать полосу пропускания, и стабилизация кварцем частоты второго гетеродина, используемого и как кварцевый калибратор для коррекции градуировки.

Принципиальная схема приведена в приложения 2.

Входная цепь и усилитель напряжения высокой частоты

Входная цепь приемника состоит из конденсатора связи с антенной и входного контура (таких контуров вять, по числу подлиапазонов).

Переменный конденсатор связи 20 используется для подстройки входа приемника при использовании различных антени. Ось этого конденсатора выведена на переднюю панель рядом с антенным изолнтором и имеет шлиц.

Для того чтобы выбрать наиболее выгодную связь с антенной на каждом подднапазоне, переменный конденсатор связи включен на часть контура.


Настройка входного контура на частоту принимаемого сигнала производится с помощью конденсатора переменной емкости 21, одного для всех поддиапазонов. Последовательно с ним включен конденсатор сопряжения 22.

На I поддиапазоне конденсатор сопряжения замкнут накоротко перемычкой между 1 и 4 контактами в ячейке.

Напряжение сигнала принимаемой частоты выделяется во входном контуре и через конденсатор 23 поляется на управляющую сетку лампы 28 усилителя напряжения высокой частоты.

Переключающиеся элементы входных контуров со-

- катушки индуктивности 6, 7, 8, 9, 10;
- подстроечные конденсаторы 1, 2, 3, 4, 5;



Pис. 1 Функциональная ехема радноприемника P-311

конденсаторы сопряжения 16, 17;

— конденсаторы 18, 19, 161.

Переключение этих элементов производится при помощи переключателя поддиапазонов, выполненного в виде вращвющегося барабана. На принципнальной схеме переключающиеся элементы входных контуров обве-

дены пунктиром.

Усилитель напряжения высокой частоты собран по схеме последовательного питания. Переключающиеся элементы анодных контуров усилителя напряжения высокой частоты на принципиальной схеме обведены пунктиром и содержат:

 катушки индуктивности 44, 45, 46, 47, 48; — подстроечные конденсаторы 33, 39, 40, 41, 42;

конденсаторы сопряжения 49, 50;

конденсаторы 51, 52, 163.

Анодные контуры подключаются к аноду лампы 28

частью витков катушки индуктивности.

Настройка анодного контура на частоту принимаемого сигнала производится с помощью конденсатора переменной емкости 21, одного для всех поддиапазонов. Последовательно с ним включен дополнительный ковденсатор сопряжения 55.

Усиленное напряжение сигнала принимаемой частоты с анодного контура подзется на управляющую сетку

смесительной лампы 65 через конденсатор 57.

Настройка контуров усилителя напряжения высокой частоты производится при помощи подстроечных (полупеременных) конденсаторов и подвижных сердечников нз карбонильного железа.

Смеситель частоты и первый гетеродии

Смеситель частоты выполнен по схеме с катодной связью. Такая схема при достаточно хорошей экранировке всех контуров обеспечивает независимость частоты гетеродина от настройки контуров усилителя напряжения высокой частоты.

Напряжение перного гетеродина с частотой на 465 кгц выше частоты принимаемого сигнала подается на дроссель 66 в катоде смесительной лампы 65. В результате действия двух напряжений с различными частотами (напряжение первого гетеродина и напряжение

увч, воздействующее на управляющую сетку смесителя) в анодной цепи смесительной дампы 65 образуются колебания с частотой, равной разности этих частот, т. е. с частотой 465 кац. Анодный контур смесительной лампы 70, 71, 75 настроен на частоту 465 кац, являющуюся для данного приемника промежуточной. Благодаря этому на внодном контуре выделяется только напряжение с частотой 465 кгц, напряжения остальных частот, получинщихся при преобразовании, будут ничтожно малы.

Первый гетеродин выполнен по трехточечной схеме на трех электродах лампы 53 (экранная сетка, управля-

ющая сетка, катод).

С целью получения лучшей прямочастотности шкал всех полднапазонов перекрытие по частоте в контуре гегеродина сделано одинаковым. При этом на всех поддианазонах одинаковы и емкости контура гетеродина.

Поэтому сопряжение настроек контура тетеродина, входного и аподного контуров высокой частоты произволится с помощью конденсаторов, включенных последовательно во входной и анодный контуры высокой частоты 16, 22, 17, 49, 50, 55. Изменение частоты первого гетеродина при настройке приемника на частоту принимаемого сигнала производится с помощью конденсатора переменной емкости 21, включенного в схему постоянно при работе на всех поддиапазонах частот.

Частоты первого гетеродина наменяются путем переключения катушек индуктивности. На принципиальной схеме приемника переключающиеся элементы контуров гетеродина обозначены номерами 11, 12, 13, 14, 15.

Кроме конденсатора переменной емкости, в контур гетеродина постоянно включены (при работе на всех подднапазонах частот) следующие элементы: подстроечный конденсатор 26, конденсатор коррекции градунровки шкалы на высших частотах 30, разделительный конденсатор сеточной цепи 33 и конденсаторы 36 и 37.

Напряжение первого гетеродина выделяется в аподпой цени лампы на сопротивлении 62 и через конденсатор 61 подволится к дросселю 66 в цепи катода смесительной

Примененная в приемнике схема гетеродина в сочетании с высоким качеством деталей и температурной

компенсацией обеспечивает высокую стабильность час-

Температурная компенсация осуществляется за счет соответствующего выбора температурных коэффициентов емкости постоянных конденсаторов, входящих в схему контура гетеродина, а также за счет обеспечения необходимых температурных коэффициентов емкости гетеродинной сенции блока конденсаторов переменной емкости и полупеременного конденсатора.

Конденсаторы переменной емкости 21 настройки входного контура, аподного контура и контура гетеродина находятся на общей оси и образуют блок конденсаторов переменной емкости. Поэтому изменение емкости этих коиденсаторов при настройке на частоту аринимаемого сигнала происходит одновременно.

Усилитель напряжения промежуточной частоты

Усилитель напряжения промежуточной частоты в приемнике имеет две ступени усиления с соответствующими полосовыми фильтрами. Кроме этого, полосовой фильтр (кварцевый) имеется и в анодной цепи смеси-

Этот полосовой фильтр имеет кварц 74 с частотой собственного резонанса 465,5 кгц, который является элементом связи между контурами фильтра. Поэтому этот полосовой фильтр называется кварцевым. Элементы, входищие в кварцевый фильтр, на принципиальной схеме обведены пунктиром.

Первый контур кварцевого фильтра, состоящий из катушки индуктивности 75, конденсатора 71 и конденсатора расстройки 70, включен непосредственно в анодную цепь смесительной дампы,

Второй контур кварцевого фильтра, состоящий из катушки индуктивности 78, конденсатора 79 и конденсатора расстройки 80, включен в сеточную цень лимпы 84 первой ступени усиления папряжения промежуточной

Первая ступень усиления напряжения промежуточной частоты работает на лампе 84 с полосовым фильтром, состоящим из первого (знодного) контура (катушка индуктивности 93 и конденсатор 89) и второго (сеточного) контура (катушка индуктивности 95 и конденсатор 97), связанных между собой через конденсатор связи 94.

Вторая ступень усиления напряжения промежуточвой частоты работает на ламие 102 с полосовым фильтром, состоящим из первого (анодного) контура (катушка индуктивности 112 и конденсатор 107) и второго контуря (катушка индуктивности 116 и конденсатор 120). включенного в апод лампы 123, связанных через конденсатор связи 115.

Форма резонансной кривой усилителя напряжения промежуточной частоты определяется в примененной схеме кварцевым фильтром. Наличие кварцевого фильтра на входе усилителя напряжения промежуточной частоты позволяет получить высокую избирательность. и изменять полосу пропускания в пределах от 300 до 4000 ги. В этом фильтре регулирование полосы осуществляется плавным изменением эквивалентного сопротивления контуров, между которыми включен квари.

Один из контуров находится в аподной цепи смесительной лампы, другой — в цепи сетки дампы последующей ступени. Изменение эквивалентного сопротивления контуров производится посредством двух небольших конденсаторов переменной емкости 70 и 80, сопряженных так, что при увеличении емкости одного конденсатора емкость другого на такую же величину уменьшается. Этот способ изменения емкости применяется с целью получения наиболее симметричной кривой избирательности и возможно меньшего смещения самой кривой при изменении полосы.

Как известно, кварц по характеру своей работы в влектрических цепях эквивалентен последовательному колебательному контуру и имеет собственную резонансвую частоту.

На этой чистоте благодаря малому затуханию кварц имеет очень острую резонансиую кривую. При этом и полосовой фильтр имеет узкую полосу пропускания частог. Такая резонансная кривая пригодна только для приема телеграфных передач.

Для поиска станции и для приема телефонных передач резонансимо кривую необходимо значительно расширить. Для этого необходимо сделать так, чтобы квари нак экинвалентная схема представлял часть цени, затухание которой можно было бы произвольно менять. В этом случае появится возможность изменять полосу.

В схеме кварцевого фильтра элементами, которые воздействуют на затухание цепи кварца, являются первый и второй контуры фильтра. При настройке этих контуров на частоту, равную частоте собственного резонанса кварца, т. е. промежуточной частоте приеминка, их эхвивалентное сопротивление становится наибольшим, затухание в цепи кварца увеличивается, а полоса: пропускания всего фильтра расширяется.

При расстройке этих контуров относительно собственной резонаненой частоты кварца их эквивалентное сопротивление падает, затухание в цепи квария уменьшается и полоса пропускания всего фильтра сужается.

Расстройка контуров производится, как указывалось. конденсаторами 70 и 80, управляемыми одной ручкой.

Для нейтрализации действия паразитных емкостей (между монтажными проводами, идущими к кварцу, емкости кварцелержателя и емкости пластины кварца) в кварцевом фильтре имеются нейтродинные конденсаторы 76 и 77.

Контуры фильтров промежуточной частоты имеют высокую добротность и подстранваются сердечниками из карбопильного железа.

Второй гетеродин - кварцевый калибратор

Второй гетеродин выполнен по схеме с кварцем в цепи сетки на трех электродах лампы 99 (экранная сетка, управляющая сетка и катод).

Второй гетеродин используется в качестве кварцевого калибратора для коррекции градуировки шкалы приеминка по гармоникам чистоты кварца.

Основная частота второго гетеродина выбрана равной 232 кгц. Это дало возможность получить большое количество опорных точек на шкале приемника. При этом на V подднапазоне опорные точки на шкале наносятся через 464 кгц, чтобы не создавать их излашнего стущения.

Для выделении гармоники в катод ламиы 99 включен дроссель 100, который, ослабляя низшие гармоники частоты кварца, подчеркивает высшие гармоники и таким образом выравнивает напряжения гармоник кали-

братора, подаваемые на вход приемника.

С дросселя 100 напряжения гармоник калибратора подводится к дросселю в цепи катода лампы 28 усилителя высокой частоты. При нажатии кнопки коррекции переключатель 25 размыкает корпус с калибратором и замыкает управляющую сетку лампы усилителя напряжения высокой частоты 28 на землю, чем исключается на время проведения коррекции градунровки прием с антенны

Для получения тона биений около 1000 ги при приеме немодулированных телеграфных сигналов частота сигнала от второго гетеродина должна быть равна 464 кац. Для этого используется вторан гармоника ча-

стоты второго гетеродина.

Вторая гармоника напряжения второго гетеродина снимается с сопротивления 113, включенного в анод лампы, и через емкость между штырьками керамической колодки 98 подается на управляющую сетку лампы 102 второй ступени усиления напряжения промежуточной частоты, выполняющей роль смесителя этого напряжения с напряжением промежуточной частоты 465 кгц.

Смешанные и усиленные этой ступенью напряжения второй гармоники и промежуточной частоты подаются на детектор. На нагрузке детектора, работающего по принципу гетеродинного детектирования, выделяется напряжение с частотой биений около 1000 гц.

При приеме телефонных передач второй гетеродии выключается тумблером 134, разрывающим цепь накала

лампы второго гетеродина.

Детектор и усилитель напряжения низкой частоты

Последний контур усилителя напряжения промежуточной частоты (катушка индуктивности 116 и конденсатор 120) включен в анодную цень лампы 123. Анодная цень лампы 123 работает в режиме днодного детектирования. Нагрузка детектора состоит из цепочки сопротивлений 117, 118 и блокировочного конденсатора 121, на которой выделяется напряжение низной (звуковой) час-TOTAL.

Усилитель напряжения низкой частоты имеет две ступени усиления — предпарительную и оконечную-Предварительная ступень усиления напряжения работает на той же лампе 123, которая осуществляет детектирование. Анодом усилительной лампы является экранная сетка.

Напряжение низкой частоты с части нагрузки детектора через конденсатор 122 подается на управляющую сетку лампы 123. Усиленное напряжение низкой частоты выделяется на сопротивлении 127, включенном в экраниую сетку лампы. С этого сопротивления через конденсатор 130 и сопротивление 162 напряжение подается на управляющую сетку лампы 135 оконечного усилителя напряжения низкой частоты.

Анодной нагрузкой оконечного усилителя напряжения является выходной трансформатор 150, к вторичной обмотке которого подключаются головные телефоны

Для обеспечения заданной частотной характеристики усилителя напряжения низкой частоты (резкий завал частот выше 3000 гц) и для уменьшения уровня шумов на выходе радиоприемника последовательно с выходным трансформатором включен дроссель 151, а парадлельно первичной обмотке выходного трансформатора присоединен конденсатор 146. При приеме телеграфных передач для еще большего ограничения частотной характеристики усилителя (срезания высоких частот) параллельно первичной обмотке трансформатора и дросселю присоединяются дополнительные конденсаторы 141 и 142. Включение этих конденсаторов производится тумблером 134 одновременно с включением второго гетеродина.

Для получения более равномерной частотной характеристики усилителя напряжения в области рабочих частот применена отрицательная обративя связь через конденсатор 131. Конденсаторы 154 и 155 служат для блокировки телефонов и предотвращают попадание на телефоны напряжения высокой частоты.

Для проверки исправности ламп на шасси усилителя низкой частоты выведена кнопка переключателя 153. Испытуемая лампа вставляется в ламповый держатель оконечной ступени усиления низкой частоты. При нажатип кнопки переключатель 153 включает вторичную обмотку выходного трансформатора на сетку лампы. Ламна ставится в режим генератора, и если она исправна, то в телефонах прослушивается тон.

Цепи питания

Питание радиоприемников включается тумблером 152, включающим одновременно цепи накала, анода и вибропреобразователь. Цепи накала и анода заблокированы конденсаторами 32, 73, 85, 110, 143. В цепи накала ламп имеется сопротивление 144, гасящее избыток напряжения аккумулятора после его заряда и замыкаемое тумблером 145 при синжении напряжения аккумулятора при его разряде.

Напряжение накала и внодное напряжение контро-

лируются по вольтметру 140.

Сопротивление 137 является добавочным сопротивлением к вольтметру при измерении аподного напряжения.

Для предотвращения связи между высокочастотными ступенями приемника через цепи накала нити накала ламп усилителя напряжения высокой частоты 28, смесителя 65, второй ступени усиления напряжения промежуточной частоты 102, первого гетеродина 58 и второго гетеродина 99 защищены высокочастотными фильтрами, состоящими из дросселей \$1, 66, 103, 54, 100 и конденсаторов 32, 73, 101.

В цепи накала лами первой ступени усиления напряжения промежуточной частоты 84, детектора и предварительного усилителя напряжения инзкой частоты 128 и оконечного усилителя напряжения инзкой частоты 135 включены сопротивления 83, 124 и 133 (величины этих сопротивлений равны омическому сопротивлению высокочастотных дросселей, включенных в цепи накала лами). Это сделано для того, чтобы напряжения накала всех лами были одинаковыми.

Аподные и экранные цепи всех лами имеют развизывающие фильтры, состоящие из сопротивлений и блокировочных конденсаторов. Наличие таких фильтров предотвращает свизь между различными ступенями приеминка через источники питания. На принципиальной схеме эти фильтры обозначены следующим образом.

1. Усилитель напряжения высокой частоты: в анодной цепи — сопротивление 56 и конденсатор 58; в экран-

ной цепи — сопротивление 35 и конденсатор 34.

Смеситель частоты: в внодной цепи — сопротивление 90 и конденсатор 72; в экранной цепи — сопротивление 68 и конденсатор 69.


3. Первый гетеродин — в цепи анода и экрана сопро-

тивление 64 и конденсатор 59.

 Первая ступень усиления напряжения промежуточной частоты: в анодной цепи — сопротивление 90 и конденсатор 88; в экранной цепи — сопротивление 86 и конденсатор 87.

 Вторая ступень усиления напряжения промежуточной частоты: в анодной цепи — сопротивление 109 и кондеисатор 108; в экранной цепи—сопротивление 105 и

конденсатор 106.






Рис. 2. Схема включения питания:

 а — аккумулитор 2НКН-24 и вибропреобразователь ВП-3М2; б — аккумулитор 2НКН-24 и батарея БАС-Г-80-0,8

 Второй гетеродин — в анодной и экранных цепях сопротивление 128 и конденсатор 129.

7. Оконечный усилитель низкой частоты — в экран-

ной цепи сопротивление 138 и конденсатор 136.

Величины сопротивлений фильтров определяются в первую очередь необходимостью обеспечения заданных режимов работы ламп.

Управляющие сетки всех ламп не имеют начального

отрицательного смещения,

Автоматическое смещение на управляющих сетках ламп появляется за счет сеточных токов благодаря наличню в цепях управляющих сеток разделительных конденсаторов 23, 57, 81, 122, 130 и сопротивлений 24, 60, 82, 126, 132.

В первом и втором гетеродинах конденсатор 33, кварц 111, сопротивления 43 и 104 обеспечивают необходимое 18 смещение на управляющих сетках гетеродинных ламп

при работе гетеродинов.

Потенциометр 92 служит для изменения напряжений па экранных сетках ламп усилителя напряжения высокой частоты, первой и второй ступеней усилителя напряжения промежуточной частоты. Этим осуществляется регулировка усиления приеминка.

Клеммы питания 158 служат для подключения пита-

ния приемника согласно рис. 2.

Принцип работы вибропреобразователя

Вибропреобразователь типа ВП-ЗМ2 (см. схему приложения 7) является электромеханическим преобразователем постоянного тока низкого напряжения в постоянный ток высокого напряжения и служит для питания виодных и экранных цепей радиоприемника Р-З11 от аккумулятора 2НКН-24. Напряжение накала приемника снимается с того же аккумулятора, к которому присоединен вибропреобразователь. Так как при работе вибропреобразователя через аккумулятор проходит пульсирующий ток и непосредственное питание цепей накала приемника с этого же аккумулятора приводит к появлению фона, в цепь накала приемника включен сглаживающий фильтр, находящийся в вибропреобразователе (дроссель 16 и конденсатор 20).

Вибропреобразователь ВП-3М2 состоит из повышающего трансформатора 4, вибратора 1, анодного фильтра низкой частоты (дроссель 18, конденсаторы 14, 15 и 19), цепи искрогашения (конденсатор 5 и сопротивление 6), дросселей фильтров высокой частоты 13 и 17, конденсаторов блокировки высокой частоты 3, 7, 8, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24 и конденсаторов блокировки электромагнита

вибратора 2 и 9.

Вибропреобразователь подключается к аккумулятору наконечниками 26. Присоединение вибропреобразователя к приемнику производится с помощью колодки 25, на которую заведены провода для включения вибропреобразователя. Вибропреобразователь включается (замыканием контактов «+2,5 от АК» и «+2,5 на ВП») тумблером, расположенным на передней панели приемника и служащим также выключателем питания приемника.

Вибратор / представляет собой синхронный электромеханический прерыватель, осуществляющий переполюсовку напряжения на первичной обмотке повышающего трансформатора и одновременное выпрямление повы-

шенного напряжения,

Процесс переполюсовки напряжения и выпрямления повышенного напряжения происходит следующим образом. В нерабочем состоянии выбратора контакты VI и VII замкнуты, а контакты I-VIII-VII и III-IV-V разомкнуты. При включении напряжения питания через электромагнит вибратора (контакты II-VI-VIII) протекает ток, который создает магнитное поле, притягивающее якорь вибратора с контактами IV и VIII. При этом контакты I-VIII и III-IV замыкаются, а контакты VI-VIII размыкаются. При замыкании контактов I-VIII напряжение аккумулятора подается на первую половину первичной обмотки трансформатора. Контакт I замыкается на корпус (условно -2,5 a), в +2,5 a постоянно подведены к середние нервичной обмотки повышающего трансформатора 4.

Такое состояние длится до тех пор, пока сила упругости пружины якоря не перебросит якорь в другую сторону, так как при размыканни контактов VI-VIII ток через обмотку электромагнита прекращается. При этом замыкаются контакты VII-VIII и IV-V за счет прогиба пружины, а также контакты VI-VIII. При замыкании контактов VII-VIII напряжение аккумулятора подается на вторую половину первичной обмотки трансформатора, но уже с обратной полярностью. Переполюсовка напряжений на первичной обмотке трансформатора происходит 200 раз в секунду, что соответствует ча-

стоте механических колебаний якори 100 гц.

В результате этого в первичной обмотке трансформатора протекает переменный ток почти прямоугольной формы. Этот переменный ток трансформируется в переменное повышенное напряжение на вторичной обмотке, которое подается на выпрямляющую часть вибратора (контакты III-IV-V) и конденсаторы (14-15).

В первый полупериод, когда замкнуты контакты III-IV, вторичное напряжение заряжает конденсатор 15. Так как замыкание и размыкание контактов III-IV и IV-V происходит спихронно с переполюсовкой напряжения на первичной обмотке трансформатора, подзарядка конденсаторов 14 и 15 происходит при одной и той же полярности вторичного напряжения (для каждого конденсатора). Благодаря тому что конденсаторы 14 и 15 включены последовательно, повышенное напряжение удванвается и через фильтр (дроссель 18 и конденсатор 19) подается на приеминк.

Фильтры низкой частоты, применяемые в вибропреобразователе, уменьшают пульсацию напряжения питания приемника до таких значений, которые совершенно

не сказываются на работе приемника.

Фильтры высокой частоты, специальные блокировочные конденсаторы и надежная экранировка вибропреобразователя снижают уровень излучаемых раднопомех, появляющихся при работе вибратора, до такой величины, котория практически не мешает нормальной эксплуатации приемника. Для защиты от перенапряжений на обмотках трансформатора и неключения вредного некрообразования на конденсаторах вибратора в вибропреобразователе применена схема искрогашения, состоящая из конденсатора 5 и сопротивления 6 для основных контактов вибратора III-IV-V и конденсаторов 2, 9 для пусковых контактов I-VIII-VII.

Контур искрогашения на основных контактах вибратора образован вторичной обмоткой трансформатора 4, конденсатором 5 и сопротивлением 6. Элементы контура искрогашения согласованы между собой и находятся в соответствии с частотой механических колебаний якоря вибратора и временем замыкания контактов виб-

ратора.

При использовании вибропреобразователя ВП-3М2 для питання анодных и экранных цепей радноприемника Р-311 перемычка должна быть в положении А.

5. КОНСТРУКЦИЯ ПРИЕМНИКА

Внешнее оформление

Приеминк помещается в кожухе, имеющем два отделения: правое, в котором расположен приемник, и левое, в котором располагаются источники питания и хранятся головные телефоны и штыревая антенна (рис. 3).

Кожух приемника изготовлен из фанеры, оклеенной

тонким листовым дюралюминием.

В отделении, предназначенном для источников питания, имеется отдельный отсек для аккумулятора с крышкой на левой стенке кожуха.

Вибропреобразователь или анодиля батарея закреп-

ляется в отделении питания с помощью ремня.




Рис. 3. Радиоприемник Р.311 в кожуке с открытой крышкой отсека питания:

І-вибропреобразователь ВП-3М2; 2-колодия питания; 3-тумблер пилючения питания; 4-ручка регулировки полосы пропускания; 5-ручка настройки (верньер); 6-органы проверки и коррекции градунровки; 7-орган настройки входной цепи; 8-антенна штыревая; 9-вольтметр; 10-тумблер переключения напряжения някаля; 11-укваятель поддуапазонов; 12-тумблер включения освещения шкалы; 18-вит крепления приеминка к кожуху (4шт.); 14-викт крепления блоков промежуточной и высокой частоты к передней панели (7 шт.); 15-эслемые залемления; 16-тумблер переключения рода работ; 17-ручка переключатели поддиалазонов; 18-клеммы для подключения дники; 19-предохранитель; 20-тиезда для включения телефонов; 21-ручка регулировки усиления; 22-схема включения и памятка,

Переносная лампа крепится в отсеке питания на спе-

циальном кронштейне.

Все отделение питания закрывается спереди крышкой, на которой помещены кратная инструкция (памятка), схема включения питания и шильдик для заметок.

Приемник крепится в правом отделении кожуха с помощью четырех винтов, проходящих через переднюю

панель и имеющих головки, закрашенные красной краской. При выпуске приеминка два из этих вингов пломбируются сургучными печатями.

При затигивании крепящих винтов передняя панель приемника ложится на специальную резиновую прокладку, предназначенную для предохранения приемилка от

повадания в кожух воды.

Кожух приемника имеет съемную крышку, также снабженную прокладкой из резины. На крышке укреплена сумка с инструментом (перочинный нож и специальная отвертка).

На все тумблеры приемника надеты специальные резиновые колпачки для предотвращения попадания воды внутрь приемника. С этой же целью все оси органов уп-

равления снабжены сальниками.

Расположение органов управления на передней панели

На передней панели расположены все органы управления приемником (рис. 3), а именно:

1. Ручка настройки (верньер).

Ручка переключателя поддиапазонов.
 Ручка регулировки полосы пропускания.

4. Тумблер переключения рода работ.

5. Ручка регулировки усиления.

Тумблер включения освещения шкалы и визира.
 Тумблер переключения напряжения накала.

Тумблер включения питания.
 Кнопка проверки градупровки.

10. Два органа коррекции градунровки.

11. Орган подстройки входной цепи.

Ручка настройки приемника (верньер) находится в центре панели под окном для шкалы. Верньер имеет две концентрические ручки: ручку плавной настройки и ручку грубой настройки для быстрого изменения настройки приемника. Ручкой плавной настройки приводится во вращение конденсатор со шкалой с замедленнем не менее 60:1. Ручка грубой настройки не имеет замедления.

Вериьер — фрикционный механизм планетарной системы, смонтированный на фланце, который крепится к панели приемника тремя винтами. Сцепление осей при постановке верньера происходит при помощи специальной муфты, служащей также для компенсации возможных неточностей в совмещении осей.

Ручка переключателя поддиапазонов расположена с правой стороны ручки настройки на приводной оси с

малой шестерней.

При вращении ручки переключателя поддиапазонов посредством шестеренчатой передачи поворачивается барабан. В это время происходит переключение контуров по входной цепи, в аводной цепи усилителя напряжения высокой частоты и в первом гетеродине.

Одновременно поворачивается шильдик указателя рабочего поддиапазона. В смотровом окие шильдика указателя поддиапазона появляется комер рабочего поддиапазона, соответствующий номеру поддиапазона на обрамлении шкалы;

Ручка регулировки полосы пропускания ПОЛОСА расположена над окном для шкалы слева.

Ручка регулировки усиления ГРОМКОСТЬ располо-

жена в левом нижнем углу панели.

Тумблер переключения рода работ ТЛГ—ТЛФ расположен внизу панели под ручкой переключателя поддиапазонов.

Тумблер переключения напряжения накала НАКАЛ расположен с правой стороны панели под вольтметром.

Тумблер включения освещения шкалы и визира СВЕТ расположен с правой стороны панели виизу, ниже тумблера НАКАЛ.

Органы коррекции градунровки:

 а) кнопка коррекции градунровки (переключатель
 25 по принципиальной схеме), расположена справа от шкалы;

 б) орган коррекции на высоких частотах — привод полупеременного конденсатора со шлицем — расположен сверху панели с правой стороны окна для шкалы;

- в) орган коррекции на пизких частотах приводная ось с диском с торцовой резьбой, по которой перемещается визир на оси блока конденсаторов, — расположен слева от органа коррекции на высших частотах и также имеет шлиц;
- г) орган подстройки входной цепи полупеременный конденсатор такой же конструкции, как конденсатор расстройки в кварцевом фильтре, расположен сверху

панели с правой стороны от органа коррекции градунровки на высших частотах, для подстройки имеется плиц.

Кроме указанных органов, на передней панели смонтирован вольтметр для контроля питающих напряжений, расположенный ниже правого прилива. Вольтметр показывает напряжение, подаваемое на накал ламя. Для проверки анодного напряжения следует нажать кнопку.

Фланец с изолитором и кронштейном для крепления штыревой антенны расположен на правом приливе сверху. Фланец прикреплен внитами с гайжами к приливу панели, а кронштейн с фарфоровым изолятором скреплен с фланцем специальным цементом.

Лучевая антенна соеднияется непосредственно с кронштейном специальным зажимом. Клемма 3 для заземления радиоприемника размещена в нижней части передней панели.

Клеммы ЛИНИЯ для подключения линии размещены снизу панели, под ручкой настройки приемника. Слева от клемм ЛИНИЯ находится держатель предохранителя.

Гнезда Т для включения телефонов размещены в нижнем углу прилива с левой стороны панели, под ручкой регулировки громкости. Клеммы для подключения питания расположены на приливе с левой стороны панели, между тумблерами включения и ручкой регулировки громкости.

Расположение блоков внутри приемника

Приемник имеет блочную конструкцию и состоит из следующих трех основных блоков.

1. Передняя панель, литая из алюминиевого сплава, служит механической основой всего приемника. На передней панели укреплены: обрамление шкалы, верньер, кнопка проверки градуировки, приводные оси органов коррекции градуировки и регулировки полосы пропускания, конденсатор подстройки входа, вольтметр, потенциометр регулировки усиления, клеммы, держатель предохранителя, гнезда, тумблеры и другие детали, а также монтаж цепей питания и колодки для соединения с другими блоками.

2. Блок высокой частоты (рис. 4) смонтирован на литом на алюминневого сплава каркасе. Блок высокой частоты имеет: все высокочастотные и гетеродинные контуры, установленные в литых ячейках и образующие так называемый «барабан», служащий переключателем поддиапазонов; блок конденсаторов переменной емкости; панели для лами усилителя папряжения высокой часто-




Рис. 4. Радиоприемник Р-311 (вид со стороны блока высокой частоты): 1 — контуры гегеродина; 2 — внодные контуры; 3 — входные контуры

ты, смесителя и первого гетеродина; механизм фиксации поддианазанов; шкально-визирное переключателя устройство: держатель для лампочки освещения шкалы и визира; колодку для соединения с передней панелью; переключатель коррекции, монтаж и другие детали.

3. Блок промежуточной и инакой частоты смонтиро-

ван на шасси из алюминиевого сплава. Шасси служит основанием для крепления фильтров промежуточной частоты, дамподержателей и ламп усилителя напряжения промежуточной частоты, детектора и предварительного усилителя напряжения низкой частоты, оконечного усилителя низкой частоты, фильтра инзкой частоты (состоящего из выходного трансформатора, дросселя и ряда конденсаторов), лампы второго гетеродина, контура второго гетеродина, кварца второго гетеродина, колодок для соединений с передней панелью, монтажа и других детвлей.




Рис. 5. Радиоприемник Р.311 (вид со стороны блока промежуточной частоты):

 кварцевый резонатор второго гетеродина; 2 — нереключатель проверки дами; 3 — дамиа оконечного усилителя нижой частоты; 4 — фильтры усилители промежуточной частоты

Кварцевый фильтр смонтпрован на литом из алюминиевого сплава каркасе, имеет контуры промежуточной частоты и конденсаторы расстройки этих контуров; механически крепится на шасси промежуточной и низкой частоты.

Блок высокой частоты и блок промежуточной и низкой частоты крепятся к передней панели (рис. 5). Первый — с правой стороны панели тремя внитами, расположенными вокруг ручки переключателя поддианазонов, второй — четырьмя внитами, расположенными по два вверху в внизу левой части панели (рис. 3). Кроме этого, они соединены между собой планкой (рис. 6).

Электрические соединения между отдельными блоками осуществляются с помощью соединительных штепсельных кололок.




Рис. 6. Родиоприеминк Р-311 (вид слади):

1 — блак высокой частоты; 2 — вварцевый фильтр; 3 — блак промежуточной частоты; 4 — соединительная планка; 5 — блак конденсаторов переменной емкасти

Высокочастотные провода не заводятся на штепсельные колодки, а соединяются с помощью пайки. Таких соединений, требующих распайки при разъеме блоков, всего четыре (см. указания на рис. 7), а вменно: провод от конденсатора подстройки входа к колодке на блоке высокой частоты, провод к кварцевому калибратору (второму гетеродину) от контакта переключателя на блоке высокой частоты, оплетка провода к кварцевому калибратору и провод от аподного контура кварцевого фильтра к аподу смесительной лампы. При разъеме блоков после распайки указанных соединений следует вывинтить семь винтов, крепящих блоки к передней панели (рис. 3), и сиять соединительную планку (рис. 6).




Рис. 7. Радиоприемник Р.311 (вид сверху):

1 — места распайки при разборке приемника; 2 — кварцевый резонатор кварцевого фильтра; 3 — конденсатор коррекции градупровки; 4 — конденсатор подстройки вхида

Блок высокой частоты

Блок высокой частоты (рис. 4) состоит из литого кар-

каса, в котором помещен барабан с катушками и конденсаторами контуров высокой частоты. При вращении барабана происходит переключение поддиапазонов. Барабан, имеющий форму многоугольника, состоит из 15 литых отсеков — ячеек, в которых помещены катушки контуров, в также подстроечные и постоянные конденсаторы, входящие в их схему. На крышках отсеков укреплены керамические колодки с контактами, служащими для включения катушек и конденсаторов, находяшихся в отсеках, в схему приемника. Включение осуществляется с помощью пружниных контактных пластии, укрепленных на керамических платах.

Барабан снабжен механизмом фиксации, надежно фиксирующим его в положениях, соответствующих пяти поддиапазонам. С фиксатором связан механизм подъема контактных пружин, который поднимает их до того, как барабан приходит в движение, и опускает после того, как барабан останавливается в новом положении.

Над барабаном находится шасси с тремя ламновыми панелями, переключателем коррекции, монтажом и прочими элементами схемы усилителя напряжения высокой частоты, смесителя и первого гетеродина.

Слева к каркасу высокой частоты прикреплен блок конденсаторов переменной емкости, на оси которого ук-

реплены шкала и держатель визира.

Блок конденсаторов переменной емкости состоит из трех групп неподвижных и подвижных пластин, собранных на двух керамических осях. Станина блока — литая из алюминиевого сплава. Пластины и межпластинные шайбы выполнены из алюминиевого сплава. Первая секция (ближняя к шкале) является секцией входного контура, вторая (средняя) — анодного контура и третья — контура первого гетеродина.

В целях получения достаточно растянутой шкалы блок конденсаторов переменной емкости сконструирован таким образом, что рабочий угол поворота состав-

ляет 250".

Шкала, укрепленная непосредственно на оси блока конденсаторов, представляет собой диск из органического стекла (плексигласа) с нанесенным на задней стороне слоем фотоэмульсии, На этой фотоэмульсии нанесены фотографическим способом деления (риски) и цифры шкалы. Поверх фотоэмульсии шкала закрашена зо

белой краской, служащей фоном шкалы, который освещается лампочкой. На этот фон отбрасывается тень риски, нанесенной на держателе визира. Эта тень служит визиром шкалы, по которому производится отсчет частоты.

Теневой визир сводит к минимуму погрешность установки (или отсчета) частоты по шкале и полностью исключает явление парадлакса. Явление парадлакса состоит в том, что положение визира, расположенного перед шкалой, изменяется по отношению к шкале в зависимости от того, с какой стороны производится отсчет. Погрешность установки или отсчета по шкале из-за парадлакса прямо пропорциональна расстоянию между




Рис. 8. Радиоприемник Р-311 (вид снизу):

передняя панель; 2 — блок высокой частоты; 3— блок конденсаторов переменной емкости; 4 — фильтр низкой частоты; 5 — блок промежуточной частоты

шкалой и визиром и углу между перпендикуляром к шкале и линией, соединяющей глаз оператора с визиром.

При применении теневого визира расстояние между шкалой и визиром равно нулю, и поэтому погрешность установки или отсчета по шкале из-за параллакса отсутствует.

Блок промежуточной и низкой частоты

Шасси промежуточной и низкой частоты служит основой для крепления кварцевого фильтра (вверху) и

фильтра низкой частоты (внизу) (рис. 8).

В передней части кварцевого фильтра размещены конденсаторы расстройки контуров фильтра, приводимые в движение одновременно с помощью кривощипного механизма. Последний управляется с передней па-

нели ручкой регулировки полосы.

В отдельном отсеке промежуточной частоты смонтирован второй гетеродин с относящимися к нему деталями. Лампа второго гетеродина вставляется сверху. С левой стороны шасси промежуточной частоты установлены два фильтра промежуточной частоты, три ламповые панели (для ламп первой и второй ступеней усилителя напряжения промежуточной частоты и детектора с предварительным усилителем напряжения низкой частоты) и другие элементы схемы и монтаж.

В правом нижнем отсеке шасси смонтирована лампа оконечного усилителя низкой частоты с элементами схе-

мы, монтажом и кнопкой проверки работы ламп.

На шасси укреплен герметизированный фильтр низкой частоты, включающий в себя выходной трансформатор, дроссель низкой частоты и ряд конденсаторов постоянной емкости. Все эти детали необходимы для получения заданной частотной характеристики усилителя напряжения низкой частоты.

Конструкция вибропреобразователя

Вибропреобразователь (рис. 9) смонтирован на штампованном основании и закрывается сверху кожухом. Вибропреобразователь имеет два отделения, разделенных между собой перегородкой, имеющей электрический контакт с основанием и кожухом. В первом отделении размещены вибратор, повышлющий трансформатор, конденсаторы искрогашения и ряд конденсаторов фильтров. Во втором отделении размещены дроссели фильтров высокой и низкой частоты, конденсаторы удвоения напряжения, конденсаторы фильтров низкой и высокой частоты. Панель вибратора и сам вибратор амортизированы с помощью резиновых прокладок. На кожухе вибропреобразователя также имеются резиновые амортизаторы для уменьшения акустических помех при работе вибратора.

Кожух вибропреобразователя крепится к основанию с помощью четырех невыпадающих винтов, головки которых окрашены в красный ивет. Для включения вибропреобразователя имеются два провода с наконечниками и резиновыми пробками (для присоединения к аккуму-




Рис. 9. Вибропреобразователь ВП-3М2:

 І — дроссель фильтра цепи накала; 2 — дроссель фильтра анодной цепи; 3 — проводящим подклимения к аккумулятору; 4 — панель колодки питания; 5 — вибратор ВС-24

лятору) и провод с колодкой питания (для присоединения к приемнику). Включение вибропреобразователя производится тумблером ПИТАНИЕ, находящимся на передней панели радиоприемника.

инструкция по эксплуатации РАДИОПРИЕМНИКА Р-311

L. ПОРЯДОК РАЗВЕРТЫВАНИЯ И СВЕРТЫВАНИЯ ПРИЕМНИКА

Развертывание приемника производится в любом удобном для работы месте. При развертывании приеминка необходимо:

1. Вынуть его из укладочного ящика за ручку, находящуюся на верхней стенке кожуха.

2. Снять крышку, закрывающую переднюю панель,

и осмотреть органы управления,

3. Открыть крышку отсека питания. Крышка открывается при нажатии вниз ручки-кнопки в нижием правом углу крышки и потягивании крышки на себя.

На крышке отсека питания имеются краткая инструкция (памятка) и схема включения питания. С этой схемой и инструкцией следует внимательно ознакомиться.

- 4. Подключить источники питания (тумблер ПИТА-НИЕ должен находиться в положении ВЫКЛ.) в такой последовательности:
- а) открыть крышку аккумуляторного отсека (на левой стенке кожуха);
- б) пропустить провода с наконечниками «+2,5» и <-2,5» от вибропреобразователя или шланга батарейного питання в отверстия аккумуляторного отсека (со стороны отсека питания) и плотно вставить в эти отверстия резиновые пробки, находящиеся на проводах;

в) закрепить вибропреобразователь или батарею ремнем и левой боковой стенке отсека питания;

г) присоединить к клеммам питания на передней панели приемника колодку питания:

д) поджать наконечники «+2.5» и «-2.5» пол клеммы аккумулятори, иставить аккумулятор в отсек и закрыть его крышку; при вставлении аккумулятора проследить за тем, чтобы не ослабла затяжка клемм.

При подключении аккумулятора во избежание замыканий следует присоединить сначала «+», а затем «-».

Источник анодного напряжения необходимо выбирать в зависимости от наличия батарей и близости зарядной базы. При работе с вибропреобразователем продолжительность работы одного аккумулятора без подзарядки сокращается вдвое, поэтому вибропреобразователем следует пользоваться при наличии зарядной CRESS

Если зарядка аккумуляторов вызывает затруднения, следует пользоваться сухими анодными батареями типа

БАС-Г-80-0,8 или БАС-80.

Примечание. Для полключения источников питания при работе с аводной батареей имеется отдельный шланг питания с колодкой. При отсутствии этого шланга или при питанни радиоприем. ников от централизованных источников подключение проводов от авкумулятора накала и аводной батарен может производиться непосредственно к клеммам на передней панели. При этом используются клеммы — ОВШ., «+2,5 от АК» и «+80». Клеммы «+2,5 на ВП» и «+2,5 от ВП» должны быть замкнуты между собой отдельным проводом.

5. Вставить вилку телефона в гнезда Т на передней

панели.

6. Подключить антенну к кронштейну антенного изолятора, а к клемме 3 — заземление или противовес. Антенна должна быть натянута над землей наклонно, причем дальний конец антенны должен быть подвешен как можно выше, насколько позволяют условия местности.

При свертывании приемника необходимо: Отсоединить аккумулятор и поместить его в укла-

дочный ящик.

2. Отсоединить колодку питания от клемм на передней панели приемника.

3. Изъять из отсека питания вибропреобразователь и

поместить его в укладочный ящик.

4. Отключить головные телефоны и уложить их в отсек нитания оголовьем вверх.

5. Отключить антенну и заземление (противовес). Если была развернута штыревая антенна, то ее необходимо свернуть и уложить в отсек питания.

6. Закрыть крышкой передиюю панель приемника.

7. Поместить приемник в укладочный ящик,

2. ПОДГОТОВКА ПРИЕМНИКА К РАБОТЕ

Включение приемника

Для приведения приемника в действие необходимо:

1. Тумблер НАКАЛ постивить в положение L.

2. Ручки ГРОМКОСТЬ и ПОЛОСА повернуть вправо.

3. Тумблер ПИТАНИЕ поставить в положение ВКЛ.

 Ручкой переключателя поддиапазонов установить Гиолдиппазон.

 Ручкой НАСТРОИКА установить частоту около 1,8 М≥ц и настроиться на какую-либо негромко слышимую станцию.

6. Ручкой ГРОМКОСТЬ установить слабую, но от-

четливую слышимость.

 Конденсатором подстройки входа (ось со шлицем около антенного изолитора) добиться наибольшей громкости.

Примечание. В случае отсутствия передающей станции около частоты L8 Мец подстройку яхода можно производить по максимуму шумов в телефонах.

 Тумблер НАКАЛ перевести в положение П, если стрелка вольтметра не доходит до синего поля шкалы.

 Нажимая кнопку вольтметра, проверить анодное напряжение. Стрелка вольтметра должна встать на красное поле шкалы.

 Ручкой переключателя поддиапазонов установить нужный для работы поддиапазон частот. Цифра в смотровом ожие шильдика УКАЗАТЕЛЬ ПОДДИАПАЗО-НОВ укажет рабочий поддиапазон.

11. Ручкой НАСТРОИКА установить лужный участок шкалы (операция может производиться ручкой гру-

бой настройки).

Для настройки приемника на заданную частоту следует совместить риску, соответствующую заданной частоте, с теневым визиром. При этом станция будет принята в пределах слышимого тона биений. Обнаружив таким образом сигнал нужной станции, следует точной настройкой изменить тон биений на наиболее удобный для работы (около 1000 гц). При приеме раднотелефонных станций следует устанавливать широкую полосу пропускания и обязательно после коррекции градупровки шкалы переводить тумблер ТЛГ—ТЛФ в положение

ТЛФ. Прием радиотелеграфных станций также может производиться при широкой полосе, если помехи не мещают приему. При наличии же помех со стороны других станций или сильных шумов полоса может быть сужена поворотом ручки ПОЛОСА влево до получения желательной отстройки от помех. При сужении полосы требуется точная подстройка тона биений ручкой НА-СТРОРКА. При приеме станций следует помнить, что чрезмерная громкость вызывает искажения и уменьшает разборчивость передач, Поэтому регулятор громкости (ручка ГРОМКОСТЬ) следует устанавливать в такое положение, которое соответствует наибольшей разборчивости передачи.

По выполнении этих операций приемник готов к ра-

боте.

Выключение приемника

Для выключения приемника необходимо тумблер включения питания поставить в положение ВЫКЛ.

3. КОРРЕКТИРОВАНИЕ ШКАЛЫ ПРИЕМНИКА

Для получения наибольшей точности установки заданной частоты по шкале настройки приемника необходимо произвести коррекцию градуировки шкалы с помощью кварцевого калибратора, функции которого выполняет второй гетеродин приемника. Как уже указывалось, для коррекции градуировки шкалы используются гармоники частоты кварца второго гетеродина до 64-й включительно. Получение большего числа гармоник гетеродина обеспечивается выбором связи лампы с кварцем, контуром и соответствующим режимом работы лампы. Напряжения гармоник подзются на вход приемника при нажатии кнопки КОРРЕКЦИЯ ГРАДУИРОВКИ и поэтому могут быть приняты приемником так же, как и обычные немодулированные сигналы в телеграфном режиме.

Так как основная частота гетеродина-калибратора стабилизирована кварцем, то и все гармоники будут иметь

такую же стабильность.

При градуировке приемника на шкалу наносят, кроме рисок настройки основных делений шкалы, также риски, соответствующие частотам гармоник гетеродинакалибратора. Эти риски имеют отличительные особенности и называются опорными точками коррекции гралупровки.

Коррекция по двум опорным точкам

- 1. Ручкой переключателя поддиапазонов установить V поддиапазон.
 - 2. Тумблер ТЛГ ТЛФ поставить в положение ТЛГ.
 - 3. Тумблер СВЕТ поставить в положение ВКЛ.

 4. Ручкой НАСТРОРКА сописатиль таковой виж
- Ручкой НАСТРОРКА совместить теневой визир с опорной точкой на шкале, отмеченной знаком ↑ и находящейся в начале шкалы.
 - 5. Нажать кнопку КОРРЕКЦИЯ ГРАДУИРОВКИ.
- Ручкой НАСТРОИКА подстроиться на нулевые биения с частотой опорной точки.
- Вращая орган коррекции, отмеченный знаком ▲ , совместить теневой визир с опорной точкой на шкале, отмеченной знаком ◆ .
- Ручкой НАСТРОПКА совместить теневой визир с опорной точкой на шкале, отмеченной знаком и находящейся в конце шкалы.
- Органом коррекции отмеченным знаком , настройться на нулевые биення; настройку на нулевые биения производить в положении триммера, соответствующем наибольшей слышимости опорной точки.
- Проверить вторично, совпадает ли визир с опорной точкой на шкале, отмеченной знаком ♠, при нулевых биениях в телефонах.
- В случае необходимости подстроиться согласно
- 11. Отпустить кнопку КОРРЕКЦИЯ ГРАДУИ-РОВКИ.
- 12. Установить рябочий диапазон и настроиться на заданную частоту. Погрешность градуировки не будет превышать 10 кгц на V поддиапазоне, 8 кгц на IV поддиапазоне, 6 кгц на I, II и III подднапазонах.

Внимание! При настройке органом коррекции, отмеченным знаком , по V поддиапазону возможна настройка на точку коррекции, не отмечениую на шкале. Чтобы избежать настройки на ложиую точку, следует корректировать предварительно шкалу по крайним опорным точкам IV поддиапазона (первую опорную точку на шкале — органом коррекции, отмеченным знаком ♣ , последнюю опорную точку в конце шкалы — органом коррекции, отмеченным знаком ₱), в затем уже произвести коррекцию по двум опорным точкам V поддиапазона, как указано выше.

Коррекция по ближайшей опорной точке

Коррекцию по ближайшей опорной точке следует производить после коррекции по двум опорным точкам. Пля этого:

Тумблер ТЛГ—ТЛФ поставить в положение ТЛГ.

2. Тумблер СВЕТ поставить в положение ВКЛ.

 Ручкой НАСТРОИКА совместить теневой визир с опорной точкой, ближайшей к заданной рабочей частоте.

Нажать квопку КОРРЕКЦИЯ ГРАДУИРОВКИ.
 Ручкой НАСТРОПКА настроиться на вулевые

биения

 Органом коррекции, отмеченным знаком ▲, совместить теневой визир с опорной точкой, отмеченной знаком ♀

7. Отпустить кнопку КОРРЕКЦИЯ ГРАДУИРОВКИ. По выполнении всех этих операций градуировка шкалы приемника будет скорректирована по кварцевому калибратору и погрешность установки заданной рабочей частоты по шкале приемника (на участке шкалы вблизи опорной точки) не будет превышать 3 кгц в диапазоне 1—7,5 Мгц и 6 кгц в диапазоне 7,5—15 Мгц.

При коррекции градуировки по шкале регулятор громкости следует устанавливать в такое положение, при котором настройка на пулсаые биения будет осуще-

ствляться с наибольшей разборчивостью.

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приемник рассчитан на работу в полевых условиях. Однако с целью более длительной работы приемника и его сохранности следует предохранять его от действия прямых солиечных лучей и атмосферных осадков. Не следует смазывать трущнеся части приемника не оговоренной в инструкции смазкой, так как при смазывании другими смазками приемник может оказаться неработоспособным в условиях холода.

Внесенный с мороза приемник перед эксплуатацией должен подогреться до температуры окружающего

воздуха.

Лампочка освещения шкалы потребляет 0,5 а. Поэтому ее следует включать только при необходимости во время коррекции градунровки и настройки на рабочую частоту, выключая ее в остальное время работы. Этим можно увеличить продолжительность работы аккумуляторов накала и срок службы лампочки.

5. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПРИЕМНИКА

После продолжительного хранения на складах, после длительной транспортировки или после ремонта в мастерских для установления исправности приемника необходимо произвести простейшие электрические испытания.

Испытание на работоспособность

Работоспособность приемника проверяется путем прослушивания его работы на всех подднапазонах в те-

лефонном и телеграфном режимах.

При нормальных источниках питания, обеспечивающих необходимые напряжения питания приемника без подключения антенны, при наибольшем усилении и широкой полосе (ручки ГРОМКОСТЬ и ПОЛОСА в крайнем правом положении) на всех подднапазонах должен быть слышен шум (шипение). Этот шум на разных подднапазонах имеет различную силу: на более длинных волнах он сильнее, на более коротких — слабее. Напряжение шума, измеренное на телефонах купроксиым польтметром (измерителем выхода), составляет 0,3 в и больше, Пропадание шума на каком-либо участке днапазона указывает на прекращение работы первого гетеродина на этом участке.

При уменьшении полосы пропускания (перевод ручки ПОЛОСА в крайнее левое положение) напряжение шумов на выходе приемника резко снижается. При включении второго гетеродина (перевод тумблера ТЛГ—ТЛФ

в положение ТЛГ) шум на выходе приемника усиливается и принимает более низкий тембр. Ослабление шума при выключении второго гетеродина указывает на исправность второго гетеродина. Об исправности цепи накала лампы второго гетеродина можно судить по небольшому уменьшению показания вольтметра при переводе тумблера ТЛГ—ТЛФ в положение ТЛГ.

Появление на каком-либо участке днапазона самопроизвольных свистов, очень сильного шипения и других звуков, не вызываемых внешними помехами и прекращающихся при уменьшении усиления (поворотом ручки ГРОМКОСТЬ влево и не до отказа), указывает на нали-

чие паразитной генерации.

Дальнейшне испытания на работоспособность пронаводятся при подключенной антенне путем прослушивания работы телефонных и телеграфных станций.

Проверка градунровки

Перед проверкой градупровки приемник включается на самопрогрев за 10 мин до начала измерений. Напряжения источников питания номинальные: по накалу 2,5 в, по анолу 80 в. Тумблер НАКАЛ устанавливается в положение I.

Градуировка проверяется не менее чем в трех точках каждого поддиапазона (желательно в начале, середине и конце поддиапазона). Проверка производится в телеграфном режиме методом нулевых биений с помощью гетеродинного волномера, обеспечнвающего точность измерения частоты не хуже ±0,01%.

Градупровка шкалы проверяется при коррекции градупровки шкалы по двум опорным точкам, отмеченным знаками

и на V поддиапазоне, и по ближайшей опорной гочке.

Коррекция градунровки шкалы по двум опорным точкам на V поддиапазоне производится для того, чтобы исключить случайную петочность установки визира.

При всех дальнейших измерениях на всех поддиапазонах положение визира остается неизменным. На приемнике устанавливаются частоты, точность градупровки которых необходимо проверить. Истинные частоты определяются по гетеродинному волномеру, частота которого подается на вход приемника. Погрешность градупровки шкалы по частоте вычисляется как разность между ус-

тановленной и истинной частотами.

При проверке градупровки шкалы с коррекцией по ближайшей опорной точке производится коррекция по опорной точке, ближайшей к проверяемой частоте, согласно указаниям даниой Инсгрукции, изложенным в разделе 3, а затем производится измерение истинных частот настройки и определение погрешностей градуировки так же, как и в первом случае.

Проверка чувствительности

Перед началом измерений чувствительности приемника устанавливаются условия питания, оговоренные техинческими данными.

При налични большого уровня внешних помех измерения чувствительности должны производиться в экра-

пированной камере.

Чувствительность приемника проверяется в телефонном и телеграфном режимах не менее чем в трех точках каждого поддиапазова.

Телефонный режим

Сигнал от генератора стандартных сигналов, модулированный частотой 1000 гц с глубиной модуляции 30%, подается на вход приемника через эквивалент лучевой антенны.

На выход приемника включается одна пара головных низкоомных телефонов типа ТА-56М, имеющих сопротивление 600 ом на частоте 1000 гц и 100 ом на постоянном токе. Параллельно телефонам включается вольтметр, измеряющий эффективное значение напряжения звуковых частот и имеющий входное сопротивление не менее 20 000 ом.

Ручка регулировки полосы пропускания ПОЛОСА устанавливается в крайнее правое положение. Подстройка входа приемника (ось со шлицем около клеммы антенного изолитора) производится только один раз на частоте 1,8 Мгц перед измерением чувствительности.

Напряжение, подавземое от генератора стандартных сигналов, первоначально устанавливается порядка 7-

10 мкв. Приемник настраивается на сигнал генератора до получения максимального выходного напряжения на телефонах.

Регулируя усиление приемника и подаваемое на вход приемника напряжение, устанавливают напряжение на телефонах 1,5 в эф. добиваясь при этом соотношения между модулированным сигналом и шумами приемника вместе с несущей, измеренными при выключении модуляции, 3:1 (шумы приемника вместе с несущей

составляют 0.5 в эф).

Величина напряжения на входе приемника в микровольтах, необходимая для получения напряжения на телефонах 1,5 в, при указапном выше соотношении между сигналом и шумами принимается за чувствительность приемника в данной точке.

Телеграфный режим

Широкая полоса. После измерения чувствительности в телефонном режиме генератор стандартных сигналов выключается (если выходной шланг генератора станпартных сигналов имеет на конце делитель напряжений, как, например, генератор ГСС-6, выключение сигнала производится отсоединением выходного шланга от генератора), а приемник переводится в телеграфный режим. Регулятор громкости (ручка ГРОМКОСТЬ) устанавливается в такое положение, чтобы на выходе получить 0,5 а эф собственных шумов приемника. После этого включается генератор стандартных сигналов (или подключается выходной шланг генератора) и на приемник подается сигнал без модуляции. Приемник подстраивается ручкой НАСТРОИКА на тон биений на выходе около 1000 гц, и производится отсчет подаваемого на приемник напряжения по аттенюатору генератора стандартных сигналов, при котором на выходе приемника получается напряжение 1,5 в.

Величина подводимого напряжения принимается за

чувствительность приемника.

Узкая полоса. Приемник находится в телеграфиом режиме, а ручкой ПОЛОСА устанавливается полоса 300 гц, отмеченная на шильдике красной точкой. В дальнейшем измерения производятся так же, как и при широкой полосе.

Проверка избирательности

Перед началом измерений избирательности устанавливаются условия питания, оговоренные ранее.

Широкая полоса

Ручка ПОЛОСА устанавливается в крайнее правое положение. Измерение широкой полосы пропускания приеминка производится в телефонном режиме (при частоте модуляции 400 гц и глубине модуляции 30%) на частоте 1,3 Мац. На вход приемника через эквивалент антенны от генератора стандартных сигналов подается напряжение, равное 7,5 мкв, и производится его настройка по максимальному напряжению на выходе. Ручкой ГРОМКОСТЬ устанавливается напряжение, равное 1,5 в. После этого напряжение на выходе приемника увеличнвается в два раза, а частота генератора стандартных сигналов изменяется в обе стороны от основной частоты настройки до получения на выходе приемника напряжения, равного 1,5 в.

При помощи гетеродинного волномера фиксируются две частоты — выше и ниже 1,3 Мгц. Разность между этими частотами определяет ширину полосы пропускания при ослаблении в два раза. При измерении полосы пропускания при ослаблении в 100 раз начальное напряжение 7,5 мкв увеличивается в 100 раз, а остальной процесс измерения аналогичен измерению полосы при ос-

лаблении в два раза.

Узкая полоса

Ручка ПОЛОСА устанавливается около точки, нанесенной на шильдике. Измерение узкой полосы пропускания приемника производится в телеграфиом режиме на частоте 1,3 Мец. На вход приемника через эквивалент антенны от генератора стандартных сигналов подается напряжение, равное 3 мкв, и производится его настройка по максимальному напряженню на выходе. Ручкой ГРОМКОСТЬ устанавливается напряжение, равное 1,5 в. Остальной процесс измерения аналогичен измерению широкой полосы пропускания при ослаблении в два

При измерении полосы пропускания при ослаблении в 100 раз на вход приемника подзется напряжение, равное 3 мкв, а напряжение на выходе приемника устанавливается равным 0,3 в. Затем начальное напряжение 3 мкв увеличивается в 100 раз. Остальной процесс измерения аналогичен измерению широкой полосы пропускания при ослаблении в два раза.

Проверка ослабления чувствительности к сигналу по зеркальному каналу

Измерение ослабления чувствительности к сигналу по зеркальному каналу производится на высшей частоте каждого поддиапазона в такой последовательности.

Приемник подготавливается к измерению чувстви-

тельности в режиме ТЛФ.

На вход приемника от генератора стандартных сигналов подается модулированное напряжение 7,5 мкв. Верньерным устройством приемника производится настройка по максимальному выходному напряжению. Регулятором громкости на выходе устанавливается напряжение 1,5 в.

Не меняя положения органов управления приемника, на генераторе стандартных сигналов устанавливают частоту на 930 кгц выше частоты, установленной на шка-

ле приемника.

Вращая ручку аттенюатора генератора стандартных сигналов, значительно увеличивают напряжение на входе приемника. Подстраиваясь верньером генератора стандартных сигналов, по максимальному выходному напряжению, аттенюатором устанавливают на выходе приемника напряжение 1,5 в.

Ослабление сигнала по веркальному каналу определяется отношением величины входного напряжения на частоте зеркальной настройки к величине входного напряжения на частоте, на которой произведено первона-

чальное измерение.

в. Объем и периодичность контрольнопрофилактических работ

Радиоприемник Р-311 требует внимательного ухода и бережного обращения. Состояние приемника и его безотказная работа зависят главным образом от ухода за ним и источниками питания и их сбережения.

Основные правила ухода за приемником и источниками питания и их сбережения следующие.

1. Необходимо предохранять приемник и источники питания (вибропреобразователь и аккумуляторы) от ударов, толчков и падений.

2. При всяком перемещении приемника следует вы-

ключать питание и закрывать кожух крышкой.

3. Не следует вскрывать приемник без крайней нужды до того, как будет установлено, что для устранения неисправности вскрытие приемника необходимо. Вскрытие приемника должно производиться в присутствии старшего радиста или техника по ремонгу.

4. Следует беречь приемник и источники питания от попадания в них влаги и песка. Особое внимание должно быть обращено на переднюю панель, которую следует периодически протирать сухой мягкой тряпкой (защитное стекло шкалы настройки протирать особенно осторожно, чтобы не поцарапать его).

5. Следует следить за тем, чтобы винты, крепящие

приемник к кожуху, были завернуты до отказа.

6. Не следует допускать скручивания и изломов шлангов питания, шнуров телефонов и провода лучевой антенны.

7. Повороты ручек управления на передней панели

следует производить без рывков и особых усилий.

8. При длительном бездействии приемника, а также при транспортировке его на дальние расстояния источники питания следует удалять и размещать их в укладочном ящике.

9. Не следует допускать загрязнения аккумуляторно-

го отсека электролитом из аккумулятора.

10. Следует наблюдать за тем, чтобы пробки аккумудятора были плотно завинчены, а резиновые кольца под пробками не имели новреждений и были эластичными.

11. Не следует допускать появления электролита или белых осадков (солей) на поверхности аккумулятора, для чего необходимо смазывать вазелином, танотом или заливать расплавленным парафином верхнюю поверхность аккумулятора, предварительно протерев ее насухо чистой тряпкой.

12. Необходимо следить за тем, чтобы места соединений проводов батарен со шлангом питания были изоли-

рованы.

13. Необходимо следить за тем, чтобы соединения проводов (с наконечниками «+2,5» и «-2,5») с клеммами аккумулятора и контактов колодки питания с клеммами для подключения питания на приемник были належными.

14. При подключении аккумулятора следует плотно вставлять резиновые пробки на проводах, идущих к нему, в соответствующие отверстия аккумуляторного отсека для предотвращения попадания аккумуляторных гавов в отсек питания, где находятся вибропреобразователь и телефоны.

15. При выходе из строя резиновых колпачков ил

тумблерах их следует заменить запасными.

16. При длительном пребывании приемника под дождем при первой возможности его следует вскрыть, удаанть из него воду (если она там окажется), протереть приемник и кожух и просушить их в течение 2-3 ч в сухом помещении.

17. При смене ламп 2Ж27Л следует совмещать направляющий ключ на цоколе лампы или риску в верхней части экрана дампы с красной точкой около дамповой

панели на шасси приемника.

18. При смене лампочки освещения шкалы и визира необходимо установить нить лампочки освещения паралдельно шкале настройки для получения наибольшей освещенности шкалы.

- 19. Переносную лампу следует подключить к клеммам — ОБЩ н«+2,5 от АК». Следует остерегаться подключения к клемме «+80», так как это приводит к переторанию лампочки,
- 20. Для извлечения аккумулятора из аккумуляторного отсека на ручке аккумулятора имеется специальный ремешок, за который следует тянуть при вынимании аккумулятора на отсека.
- 21. На кожух приемника нельзя ставить тяжелые предметы и садиться.
- 22. При извлечении приемника из кожука нельзя тянуть за ручки управления. Для этого служат четыре больших угловых винта. Эти же винты служат для крепления приемника к кожуху.
- 23. Следует по возможности избегать длительной работы приемника на солнце в жаркую погоду.

7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Ne no nop.	Харантерная непсирав- ность	Бероятия причина неисправности	Метил устранения пиненривности
1	Приеминк не рабо- тает, не слышно шу- мов при включенном пятании,	Сгоред предо- хранитель. Вышла на строи лампа	Заменить предо- хранитель. Необ- ходимо проверить все лампы. Непс- правную лампу
2	Приемник работает нормально, но не слышно опорных то- чек при корректиро- вании приемника	Неиси р в в и в кнопка корревила градупровки	заменить Найти неисправ- ность в кнопке норрежими и ус- транить ее
3	При повороте руч- ки ПОЛОСА прекра- щается прием.	Замыжние пла- стви конденсато- ров кварцевого	Устранить замы- клине
4	При коррекции шкалы приемника по V подднапазону на- блюдается большое расхождение и кор- ректировке на ос- тальных подлизиюю- нах	фильтра Расстроен кон- тур первого гете- родина V поддива- палона.	Настроить при- еминк в разио- мастерской.
5	Не освещена шкала	Перегорела лам- почка 2,5 с. 0,5 с	Заменить непе-
6	Приемник не рабо- тает от вибропреоб- разователя (от бата- рей работает)	Неиспрацен ви- бропреобразова- тель	Проверить виб- ропреобразователь, заменить вибратор
7:	При подключении отдельных (стацио- нарных) источников питании приеминк не	Не поставлена перезычка между *+2,5 от ВП» и «+2,5 на ВП»	Поставить пере- мычку
8	при корректирова- или механическим корректором визир не перемещается (при	Замерала сманка	Заменить смазку на норозостойкую
9	ряботе на морозе) При вилючении приемника питание не вилючается	Неисправен тумблер вилюче- ини питании	Заменять гумб. леп исправным

No no nop.	Характерная вомсправ-	Версизмая призина невсприности	Метох устранении исисправности
10	При легком посту- живании по прием- нику после переждю- чении с одного под- диапазони на другой едышим треск в те- лефонах,	Неустойнивы контакты в пере- илючателе под- диапазонов	Прочистить се- ребраные контак- ты на барабане переключателя

8. КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ ПРИЕМНИКА

При консервации приемника необходимо смазывать все стальные и латупные детали, находящиеся на передней панели приемника (головки винтов, ручки тумблеров, фланец верньера, зажимы колодки питания, гнезда ЛИНИЯ, ТЕЛЕФОН, ЗЕМЛЯ, кронштейн держателя антенны), все пряжки ремней, рефлектор перепосной лампы, нож, специальную отвертку, пробки, клеммы аккумуляторов и все другие детали, не имеющие лакокрасочного покрытия.

Запрещается смазывать детали, изготовленные из пластмасс и резины, а также детали, имеющие лакокрасочное покрытие.

Для смазки деталей при консервации приемника необходимо применять состав ЦИАТИМ-215 (ГОСТ 8893— 58)

Порядок выполнения консервации и расконсервации предусматривается специальными наставлениями по проведению этих работ для аппаратуры связи.

9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ПРИЕМНИКОВ

Кратковременное хранение

Кратковременное хранение приемников разрешается в сухих помещениях в свернутом состоянии. Источники питания (аккумулятор, батареи) должны быть изъяты из аппарата.

Длительное хранение

Под длительным хранением понимается хранение приемника свыше шести месяцев.

Приемники должны храниться в специальных помещениях в укладочных ящиках в свернутом состоянии. Помещения должны удовлетворять следующим требованиям:

л) относительная влажность воздуха в помещениях должна быть в пределах 45—70%;

 б) температура воздуха в помещениях должна быть +20=10°С, причем отопительные приборы должны стоять от приемников на расстоянии, исключающем их воздействие на приемники; при печном отоплении топки печей должны быть выпосными и герметично закрываться;

в) помещения должны хорошо вентилироваться и оспещаться; внешний поток воздуха из дверей и от вентиляторов не должен обдувать хранящиеся приеминки;

 г) номещения должны быть оборудованы столами для осмотра поступающих на хранение изделий, а также стеллажами для хранения.

Стеллажи должны быть изготовлены из сухого дерева, должны быть устойчивыми, прочными, допускать быстрый и беспрепятственный доступ к любому приемнику.

Помещения должны быть оборудованы приборами для измерения влажности и температуры воздуха,

В самих помещениях, а также в близком соседстве с ними ин в коем случае не допускается хранение разного рода щелочей, кислот и подобных материалов, а также проникновение в помещение вредных для аппаратуры паров и газов.

Сануэлы должны быть размещены возможно дальше от помещения.

Запрещается хранить в одном помещении с приемниками залитые электролитом аккумуляторы (как щелочные, так и кислотные).

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Транспортировку приемника на большое расстояние следует производить в укладочном ящике, источники пятания из отсека питания следует удалять.



Рис. 10. Радиоприемник Р-311 с такеланем

На короткие расстояния приемник переносят за ручку на верхней части кожуха или за спиной с помощью специальных такелажных ремией (рис. 10).

При транспортировке следует избегать резких толч-

ков, ударов и бросков.

инструкция по настрояке радиоприемника р.зп

1. Проверка усилителя напряжения низкой частоты

Низкочастотный тракт приемника настроен уже заранее, и поэтому требуется только убедиться в том, что он обеспечивает нужные характеристики. Для проверки частотных характернетик нужны два прибора:

1. Звуковой генератор с возможностью установки и точного отсчета выходного напряжения, а также с неизменностью выходного напряжения в широких пределах изменения частоты (от 300 до 4000 гц).

2. Вольтметр для измерения выходного напряжения

на телефонах приемника.

Сначала проверяется широкая полоса низкочастотного тракта, для чего тумблер рода работ ставится в положение ТЛФ. В гиезда вставляется телефон с параллельно подключенным к нему польтметром. Напряжение от звукового генератора частотой 1000 гц подается на управляющую сетку выходной лампы. Напряжение на телефоне, равное 1,5 в. должно получаться при подаче от звукового генератора напряжения около 0,5 в. Здесь же проверяется амплитудная характеристика. Постепенно увеличивая напряжение от звукового генератора, замечают, какое максимальное напряжение на телефонах можно получить; это напряжение должно быть не менее 3,2 в.

Затем напряжение, подаваемое от генератора, переносится на управляющую сетку лампы предварительного усилителя напряжения низкой частоты. На той же частоте 1000 ги для получения на телефонах 1,5 в достаточно подать 150-200 ме напряжения. Далее, изменяя частоту, просматривают максимальное напряжение на телефонах. На частотах 2400-2600 гц должно получаться наибольшее напряжение, несколько выше, чем у другого максимума, лежащего в области частот 500-600 гц.

Частота 400 гц ослабляется по сравнению с частотой

2500 гц более чем в семь раз.

В заключение проверяется амплитудная характеристика; максимальное напряжение на телефоне должно быть не менее 3,3 в при частоте 1000 гц.

Далее, тумблер рода работ ставится в положение ТЛГ, устанавливается такое выходное напряжение на управляющей сетке лампы предварительного усилителя напряжения низкой частоты, чтобы на телефоне было 1,5 в при частоте 1000 гч. В этом случае входное напряжение получается порядка 100 мв.

При проверке характеристики в этом положении тумблера нужно обратить внимание на то, чтобы наступил резкий завал частот выше 1000 - 1100 гц. Максимальный завал должен быть на частотах около 1 600 гц.

2. Настройка усилителя напряжения промежуточной частоты

К настройке усилителя напряжения промежуточной частоты можно приступить только в том случае, когда будет в порядке низкочастотная часть приемника. Для настройки УПЧ исобходимо иметь следующие приборы:

1. Генератор стандартных сигналов типа ГСС-6. 2. Измеритель выхода типа ИВ-4 или ламповый вольтметр типа ЛВ-9.

3. Гетеродинный волномер типа 527 или 528. 4. Низкоомные головные телефоны ТА-56М.

На приемнике устанавливается телефонный режим, т. е. тумблер рода работ ставится в положение ТЛФ.

Напряжение от генератора стандартных сигналов, модулированное частотой 1000 гц с глубиной модуляции 30%, подается через конденсатор 0.05 мкф на управляющую сетку второй лампы усилителя напряжения промежуточной частоты. При этом частота генератора выбирается равной 468 кец.

При полностью расстроенном приемнике от генератора нужно подать напряжение около 0,1 а. Начать подстранвать контуры полосового фильтра, поддерживая напряжение на телефонах 1-1,5 в, т. е. уменьшая подаваемое напряжение от генератора по мере настройки и слегка вращая ручку генератора в ту и другую сторону. Оба горба должны иметь одинаковые максимумы по напряжению, и впадина между ними должна быть на частоте кварца 465,5 кгц.

Может случиться, что впадина резонансной кривой не будет лежать строго на частоте кварца. В таком случае нужно несколько изменить частоту настройки контуров в ту или другую сторону, что приведет к смещению впалины резонансной кривой.

Применяя описанный способ настройки, можно получить симметричную двугорбую кривую резонанса с впадиной на 465,5 кац.

Практически настройка производится быстро и не вызывает затруднений. Не исключено, конечно, что в практике может встретиться такой случай, когда симметрию получить будет трудно. В таких исключительных случанх симметрию можно восстановить легкой коррекцией настройки того или иного контура, помня, однако, что этот метод приводит к уменьшению усиления приеминка. В отдельных случаях не исключена возможность замены всего полосового фильтра (обоих контуров) но-

Настроив второй полосовой фильтр, частоту генератора установить на впадину кривой резонанса, довести напряжение на телефонах до 1,5 а. Чувствительность должна оказаться не хуже 30 мв.

После измерения чувствительности измеряется полоса при ординате 0.5. Для этого нужно увеличить напряжение, подаваемое от генератора, в два раза и затем изменить частоту генератора до получения прежней величины напряжения на выходе приеминка 1,5 в. Суммарная расстройка в обе стороны даст ширину полосы. На втором полосовом фильтре полоса должна быть 14-16 кги.

Для настройки первого полосового фильтра напряжение от генератора подается на управляющую сетку первой лампы усилителя напряжения промежуточной частоты. Частота на генераторе устанавливается на 1,5-2 кан выше резонансной частоты усилителя (465,5 кан). т. е. частота устанавливается около 467 кгц. На эту частоту настранвают оба контура и добиваются такой кривой, чтобы получить два горба со впадиной на частоте 465,5 Key.

Настронв таким образом фильтр, проверяют чувствительность и полосу аналогично тому, как это было сделано ранее, причем чувствительность не должна быть хуже 300 мкв, а полоса должна лежать в пределах 10—12 кги.

На этом заканчивается настройка первого полосового фильтра. Следующий этап — настройка кварцевого фильтра.

Кварцевый фильтр настранвается на частоту 465,5 кгц. Перед началом настройки нужно поставить ручку ПОЛОСА в крайнее правое положение, а нейтродинный конденсатор (триммерный конденсатор в коробке кварцевого фильтра) - примерно на половину его ем-ROCTH.

Напряжение от генератора подается на управляющую сетку смесительной лампы; лампу нервого гетеродина вынуть или барабан блока высокой частоты поставить в нейтральное положение. От генератора полается сигнал такой величины, чтобы на выходе получилось напряжение около 1-1,5 в. После этого приступают к настройке нагрузочных контуров кварца: анодного и сеточного в резонанс на частоте 465.5 кги. Подстройку этих контуров поочередно нужно произвести раза три, пока они не будут оба точно инстроены. Далее частота по генератору сдвигается на нескольно килогерц в сторону понижения (примерно до 460 кгц) и подача сигнала увеличивается в 100 раз. В телефонах прослушивается сигнал. Если он слабо слышен, уменьшают расстройку до появления отчетливой слышимости.

Эту слышимость сводят к полному ее исчезновению или к возможному минимуму, вращая ротор нейтродин-

ного конденсатора.

Так как момент исчезновения звука или возможного минимума по конденсатору чрезвычайно острый, то нужно особенно тщательно найти это положение. После этого подачу от генератора снова уменьшают до прежней величины, а частоту устанавливают точно 465,5 кац и снова производят настройку обоих контуров, после чего повторяют операцию установки нейтродинного конденсатора на минимум слышимости совершенно так же, как и в первый раз.

Обычно это приходится делать раза три, пока контуры не будут точно настроены, а конденсатор не будет поставлен в положение нейтрализации параллельной ем-

кости кварца.

Правильно настроенный кварцевый фильтр дает совершенно плавную кривую резонанса с максимумом на 465,5 кгц. Ширина полосы при ординате 0,5 должна быть не менее 4,5 кгц, а чувствительность не хуже 20 мкв.

После настройки кварцевого фильтра и измерений чувствительности и полосы при ординате 0,5 измеряется еще полоса при ординате 0,01, которая должна быть не более 16 кгц.

Кроме того, проверяется максимальное напряжение на телефонах, какое только можно получить при плавном увеличении напряжения входа (амплитудная характеристика). Это напряжение на телефонах должно быть не менее 3,2 в.

Остается еще проверить узкую полосу. Измерения на узкой полосе начинаются с установления полосы в 300 гц. С этой целью нужно переключатель рода работ установить в положение ТЛГ. Ручку ПОЛОСА повернуть влево до такого положения, чтобы указатель стоял на красной точке, отмеченной на шильдике. При этом модуляцию с генератора нужно сиять и настроиться, поддерживая на телефовах напряжение 1,5 в.

Увеличив напряжение от генератора в два раза, нужно расстроиться до получения 1.5 в на телефонах. При этом высоту тона следует измерить путем сравнения его с таким же тоном звукового генератора. Затем расстройку произвеств в другую сторону (не переходя нулевых биений) и определить полученный тон. Разность между более высоким и низним тонами при расстройках определят ширину полосы. Если полоса окажется более широкой или более узкой по сравнению с 300 гц, то соответственно изменяется установка ручки ПОЛОСА и измерение производится снова, пока не будет найдено положение, соответствующее полосе 300 гц. Это положение отмечено на шильдике красной точкой.

При измерении полосы на ординате 0,01 найденное положение ручки ПОЛОСА для 300 гц не изменяется, но от генератора подается такое напряжение (немодулированное), чтобы на телефонах поддерживалось 0,3 п. Когда эта величина при точной настройке установлева, подачу от генератора увеличивают в 100 раз и расстранвают его до получения прежнего напряжения 0,3 п. Расстройку произволят с возможно большей величины, постепенно уменьшая ее, пока не получится 0,3 п. затем определяют с помощью звукового генератора высоту тона. То же самое делается и по другую сторону от нормальной настройки. Частота обоих тонов, определяемых

указанным способом, складывается и дает полосу при ординате 0, 01. Она не должна превышать 3500 гц.

Произведя настройку кварцевого фильтра, нужно залить расплавленным церезином сердечники контуров, закрасить эмалью НЦ-25 ротор нейтродинного конденсатора. После этого можно приступить к следующему этапу — укладке поддианазонов.

4. Укладка поддиапазонов

Каждый из пяти поддиапазонов приемника должен иметь вполне определенные частоты (в кгц) первого гетеродина, лежащие в следующих пределах;

Поддажност	Частоти при настинальной емпости винахинатора	Частота при минимальной емпости винделектора
I III IV V	1450 2325 3710 5985 9565	2365 3795 6100 9765 15620

Для укладки поддиапазонов нужно иметь два прибора: гетеродниный волномер и ламповый вольтметр типа ВКС-7. В отдельных случаях может потребоваться тенератор стандартных сигналов.

Начать укладку нужно с V поддиапазона. Конденсатор настройки поставить на максимум емкости. Это положение конденсатора легко заметить через отверстие в коробке конденсаторного блока; данное положение конденсатора отмечается на шкале, чтобы в дальнейшем его прямо ставить на отмеченное место. Перед началом укладки поддиапазонов необходимо конденсатор коррекции градунровки 30 поставить в среднее положение емкости.

Затем включается приемник, у которого тумблер рода работ нужно поставить на ТЛГ.

Далее, от волномера, предварительно установленного и скорректированного в области частот 9565 кгц, подается напряжение через провод, который кладется поверх отсека смесительной ламны. Медленно вращая ручку волномера, находят нулевые бнения; прослушивая их в телефонах волномера, замечают частоту и затем выводят емкость конденсатора приемника, Минимальную емкость конденсатора найти несколько труднее, так как на глаз не видно, действительно ли это минимум. Для этого на волномере устанавливается частота, соответствующая верхним пределам частот, после
чего, поставнв конденсатор приблизительно на минимум
и установии нулевые бнения, нужно начать медленно
вращать ручку настройки приемника в одну какую-инбудь сторону и одновременно по волномеру проверить,
в какую сторону перемещается частота. Если частота
увеличинается, то, следовательно, емкость конденсатора
не находится еще на минимуме—ручку конденсатора
продолжать вращать в ту же сторону до тех пор, нока
частота не начнет уменьшаться.

Точка, в которой начиет уменьшаться частота, и будет соответствовать минимальной емкости конденсатора. В этом месте на шкале делают пометку для быстрой установки конденсатора в дальнейшем. Найдя точку минимальной емкости конденсатора, иужно найти еще нулевые биения, изменяя частоту на волномере. Точка пулевых бнений даст верхнюю частоту данного подлиапазона. Сверяя полученные частоты с заданными пределами, определяют, что нужно предпринять. Может оказаться, что полученные частоты лежат в заданных пределах, тогда данный поддиапазон можно считать уложенным. Чаще, однако, приходится частоты корректировать.

Установка нижних частот поддиапазона производится изменением положения медного сердечника в контурной катушке (при ввертывании сердечника частота настройки повышается).

Затем конденсатор настройки ставится в положение минимальной емкости, и с помощью подстроечного конденсатора 26, выведенного на задиюю стенку блока высокой частоты, устававливается высшая частота поддианазона.

Таким образом, несколько раз производится укладка обоих концов V поддивиазона до тех пор, пока он не окажется уложенным в пределы, указанные в таблице, приведенной в настоящем разделе.

После этого укладка остальных поддиапазонов производится с помощью медных сердечинков. Если при укладке поддиапазона окажется, что медный сердечник глубоко утопает в контурной катушке и требуется дальнейшее уменьшение индуктивности катушки, то индуктивность катушки можно уменьшить отодвиганием верхнего витка на катушке с обязательным последующим закреплением его полистироловым клеем.

Внимание! На всех поддиапазонах, кроме V, вести укладку подстроечным конденсатором 26 не разрешается.

Таким образом, укладка I, II, III, IV поддиапазонов производится только с помощью медных сердечников. Надо следить за тем, чтобы процент запаса перекрытия по концам поддиапазона был примерно одинаков.

Иногда может оказаться затруднительным определить ту или иную частоту по волномеру явиду наличим биений, находящихся на небольшом интервале друг от друга. На помощь здесь может прийти генератор. Генератор подключается на вход приемника (можно к сетке первой лампы), приемник переводится в телефонный режим, а на генераторе включается модуляция, и его частота плавно изменяется в пределах ожидаемых частот. Сигнал нужно подать достаточно сильный.

Найденная частота сигнала по генератору затем более точно определяется по волномеру (путем подачи напряжения от генератора на волномер).

Если сигнал от волномера на всем поддиапазоне не слышен, то нужно с помощью дампового вольтметра ВКС-7 убедиться в наличии колебаний первого гетеродина. Измерение напряжения частоты первого гетеродина производится между катодом смесителя (8-й депесток дампы) и шасси приемника. При нормальной работе первого гетеродина величины переменного напряжения (в вольтах) по поддиапазонам должны быть в следующих пределах:

Подавинающ	Напражения при максималь-	Напражение при минимальной ескости конденсаторя
1	3,2	3.2
m	1,9	1.0
V	0,5	0,3

За укладкой поддианазонов следует сопряжение контуров.

5. Сопряжение контуров

Настройка или сопряжение контуров высокой частоты является последней операцией по настройке приемника. Для этой настройки нужно иметь генератор и вольтметр для имерения выходного напряжения на телефонах приемника.

Перед илстройкой прежде всего устанавливается конденсатор связи с антенной. Его пужно вывести из положения максимальной емкости примерно на 45° и против шлица сделать отметку простым карандашом для того, чтобы знать, в каком положении производилось сопряжение.

Переключатель рода работ ставится на Т.ЛФ. Полоса широкая, регулятор громкости на максимуме громкости. Сигнал от генератора через эквивалент антенны подается на вход приемника, переключатель поддиапазонов устанавливается на 1 поддиапазон. На генераторе устанавливается частота 1880 кгц и на приемнике прослушнаается этот сигнал около точки минимальной емкости конденсатора настройки. При этом нужно следить за тем, чтобы настройка не получилась на нерабочей пасти шкалы.

Услышав сигнал на частоте 1880 кгц и убедившись, что взята рабочая часть шкалы, начинают настранвать в резонанс (посредством подстроечных конденсаторов) входной и анодный контуры, Момент резонанса определяют по прибору на выходе приемника, поддерживая напряжение не выше 1,5 в.

Когда оба контура будут настроены, устанавливают на генераторе другую крайнюю частоту подднапазона, в данном случае 1 Мгц, приемник также настранвают на эту частоту с помощью конденсатора настройки, после чего начинают подстройку обонх контуров, входного и анодного, посредством сердечников катушек. Затем возвращаются снова на верхнюю частоту (1880 кгц). Подстройка производится до тех пор, пока оба контура не будут настроены на обенх крайних частотах на максимальное напряжение по выходному прибору.

Чтобы исключить ложные настройки в резонанс в тех случаях, когда подстроечные конденсаторы оказываются в крайних положениях по емкости, следует по окончании настройки проверить ее. Для этой цели на верхней частоте сопряжение настройки проверяется сердечниками катушек, и если контуры настроены, то поворот сердечника будет расстранвать контур. Можно проверить настройку контуров и на нижней частоте сопряжения, используя для этого подстроечные конденсаторы. Если контуры правильно настроены, то поворот подстроечного конденсатора будет расстранвать контур. При негочной настройке поворот подстроечного конденсатора на нижней частоте сопряжения и поворот сердечника катушки на верхией частоте сопряжения будут давать увеличение выходного напряжения и тем самым показывать, что сопряжение не произведено.

Частоты для сопряжения берутся те, которые обозначены для включенного поддиапазона на шильдике в окне шкалы.

При настройке контуров (их сопряжении) возможно, что сердечики выйдут из катушек за пределы экрана. Очевидно, в этом случае нужно уменьшить индуктивность катушки путем отодвигания витков с непременным условием закрепления этих витков полистироловым клеем.

Закончив сопряжение контуров, нужно произвести измерение чувствительности в телефонном режиме на широкой полосе, а также в телеграфном режиме на широкой полосе и при полосе 300 гд. Измерение в телефонном режиме производится при соотношении сигнала к шуму 3:1, т. е. если при модулированном сигнале напряжение на телефонах будет 1,5 в, то при сиятии модуляции при одной несущей напряжение шумов должно быть 0,5 в.

Чувствительность измеряется только на крайних номинальных частотах (в двух точках) каждого поддиапазона.

При измерении чувствительности в телеграфиом режиме при полосе 300 гц на приемнике устанавливаются собственные шумы 0,5 в (если шумы меньше этой величны, то регулятор громкости ставится на максимум громкости и измерение продолжается).

Чувствительность приемника должиа быть не хуже 7,5 мкв в телефонном режиме при широкой полосе и 3 мкв в телеграфиом режиме.

Закончив измерение чувствительности, нужно перейти к проверке частот и регулировке напряжения гармо-

ник от кварцевого калибратора.

Второй гетеродин, работающий с кварцем на частоте 232, 125 кгц, создает ряд гармоник, из которых используются номера от 5-й до 64-й включительно. Частота 5-й гармоники находится около начала І воддиапазона (1160,625 кгц), частота 64-й гармоники — в конце V поддиапазона (14856 кгц). Для проверки 5-й гармоники приемник настранвают по волномеру на частоту 1160,625 кгц, затем выключают волномер и нажимают кнопку ПРОВЕРКА ГРАДУИРОВКИ; медленно вращая ручку настройки приемника, слушают тон биения 5-й гармоники, подбирают тон около 1000 гц или вообще хорошо слышнмый тон и отпускают кнопку. После того как кнопка отпущена, тон бнений должен исчезнуть или, в крайнем случае, его интенсивность не должна выходить за уровень шумов.

Если же тои отчетливо прослушивается (его интенсивность выходит за уровень шумов), то можно интенсивность уменьшить путем изменения положения сердечника катушки контура второго гетеродина. Отрегулировав сердечником пужную интенсивность, перестраивают приемник на частоту 64-й гармоники, которую также находят по волномеру. Волномер снова включают и находят тои биений 64-й гармоники (при нажатой кнопке

ПРОВЕРКА ГРАДУИРОВКИ).

Интенсивность биений 64-гармоники невелика, поэтому нужно отыскивать ее винмательно. Возможно, что ее будет слышно вссьма слабо. В таком случае придется увеличить ее слышимость за счет поворота в ту или другую сторону сердечника катушки второго гетеродина.


Точки коррекции на шкале V поддиапазона приемин-

ка нанесены по бнению четных гармоник.

Закончив настройку приеминка, следует закрасить эмалью НЦ-25 все сердечники катушек во избежание расстройки в дальнейшем.

onemicali one one annarant	пормаль, чертеж	Наимейосание и тип	Осповные	Коли-	Примечание
-	OWOLEDOOR TY	Конденсатор подстроечнай	4-15 n#	-	
21	O3K0.490.008 TV	Kanzeltearop nollerpoeumañ	4-15 nds	T	
80	O.XO.460.008 TV	Kondentarop noncripoeuman	4-15 ndi	5: <u>-</u>	
+	OЖ0.440.008 TV	Конденствр подстросчица	4-15 nd	:#	
10	OX03400.008 TV	Kentlemater noactpoemañ	4-15 nd	-	
9	MP5.775,013	Karyman	195 aven	-	
× 00	MPS-775-015	Karvinsa	57.6 MK2H		
on o	HP5.777.032	Karyuka	6 MK2H	+	
22	MP5.778,000	Katyuka	1.9 мкен 130 мкен		Bes cep-
91	HP5,778,001	Катушка	49 Mean	N=	35
25	HP5.778.002	Катушка	20,2 мизи	122	
2	MP5.778.003	Катушка	7,9 MIGH	-	

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАДИОПРИЕМНИКА Р-311



Примечание	Соединени параллемно
Колв-	
Даншае	2.85 мися 1000 пф 220 пф 2×60—127 пф 7—77 пф 300 пф 1,0 М 2.5—7.5 пф 4700 пф 300 мкся 300 мкся 300 мкся 300 мкся
Наименование в тип	Катушка Конденсатор КТ-2a-M700-220±5%-3 Конденсатор КТ-2a-M47-10±10%-3 Конденсатор КТ-2a-M47-10±10%-3 Конденсатор КТ-2a-M77-20±5%-3 Конденсатор КТ-2a-M700-300±5%-3 Конденсатор КТ-2a-M700-62±5%-3 Конденсатор КТ-2a-M700-62±5%-3 Редистор ВС-0-25-1-1,0-11 Переключатель Конденсатор КБТ-1-10-11 Переключатель Конденсатор КБТ-1-10-11 Переключатель Конденсатор КБТ-1-10-11 Переключатель Конденсатор КБТ-1-1-200-4700-11 Проеседь Конденсатор Проеседь
пормаль, чертеж	HP5.778.004
-миничене -одо атпі	52 7 8 5 82 N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Продолжение

Примечание	парадлемно
Количество	
Осщовнийе	0,047 acception of the control of t
Наименование в тип	Kontrehearop KFK-1.M-30-1 Kontrehearop KFK-1.M-30-1 Kontrehearop KFK-1.M-300-0,05-11 Rondenearop KFK-1.A.3-10-11 Kontrehearop KFK-1.A.3-10-11 Kontrehearop KFK-1.A.3-10-11 KONTREA-1-4/15 KATYUKA KATYUKA KATYUKA KATYUKA KATYUKA
пормаль, чертеж	ГОСТ 6769—62 НОЖО 462 001 ТУ ОЖО 462 001 ТУ ОЖО 462 001 ТУ ОЖО 460 013 ТУ ОЖО 460 003 ТУ ОЖО 460 008 ТУ ОЖО 460 008 ТУ ОЖО 460 008 ТУ ОЖО 460 008 ТУ ОЖО 467 001 ТУ ИРБ 777 035 ИРБ 777 035 ИРБ 777 035
-edu sus -edu sus sucerium	記 総数路路線 器 器 含 さ む むまむまさる

Продолжение

Примечание	Соединены				Соединаны			
Kome	C4	\ -	100	-	me 01			
Даниые	300 nd	120 nds	φu 01	10 nd	245 ANVIN 300 nd	120 nd	0,05 asstp 0,05 asstp 1,0 M	33 K 1,7 K
Наименование и тип	KT-2a-M700-300±5%-3	KT-2a-M700-120±5%-3	KT-2a-M47-10±10%-3	Contrenestrop KT-2a-M47-10±10%-3	Janua 2 M 27 J. Januarana KT-2m-M700-300 = 5 m-3	Pesiferrop BC.0.25.1.10006.11	Конденсатор КБГ-М1-200.0,05-Ш- Конденсатор КБГ-М1-200.0,05-П Резистор ВС.0,25-1-1,0-11 Конденсатор КТ-2n-М47-62±5%-3	Регистор ВС-0.25-1.33090.11 Регистор ВС-0.35-1-4700.11 Регистор ВС-0.25-1.1500.11
Нам	Kouzencurop	Конденсатор	Конденсатор	Конденсьтор	Janua 2K2771 Jaccans Konzencaron B	Penerop BC. Koledencatop	Конденсатор Репистор ВС. Конденсатор	Penerap BC.(
FOCT, BTV, BORNARS, WEDTER	FOCT 7159—61 HOX0.005,002	TOCT 7159—64	FOCT 7159-54	FOCT 7159—64	C.13.300.002 TV PIP4.777.008 Cn FOCT 7159 -84 HOXto 005.002	OX63467,004 TV FOCT 7159—64	OXO 462 021 TV OXO 462 021 TV OXO 467.004 TV FOCT 7159—64	OX0 467.004 TV OX0 467.004 TV
-000 mm -000 mm -000 mm	9	909	10	25	828	57.0	8895	222

Продолжение

Примечиние	Соедниены	Соединеям
Kerm	and the second s	make the second of the second
Данние	1—180 мкгм, 11—180 мкгм 1,0 М 1,0 М 0,05 мкф 5,6—24 пф	0.05 мкф 0.057 мкф 0.057 мкф 850 мксм 5.1 пф 850 мксм 62 пф 120 пф 1,0 М
Наяменование и тип	Ламия 2.Ж.27.Л Дроссель Резистор ВС-0,25.1.1,0.П Резистор ВС-0,25.1.1,0.П Конденсатор КБГ-М1.200.0,05.П Конденсатор КТ-2а-М47-75±5%-3	Конденсатор КБГ.М1.200.0,05.11 Конденсатор КВП.Р.125.10.0,047.111 Резонатор кварцерый Катушка Конденсатор КГК.1.М.5,1.1 Конденсатор воздушный Катушка Конденсатор КТ.2а.М47.62±5%.3 Конденсатор КТ-2а.М700.120±10%.3
POCT, BTV, nopstate, tepresc	C.T.S.380.402 TV HP5.777.031 OHO.467.004 TV OXO.467.001 TV HP4.652.003 Cn FOCT 7159—61 HOXK0.005.002	OMO 462 021 TV FOCT 6760—62 HOMO 005 081 TV HP5 067 007 OMO 460 013 TV HP5 047 002 HP5 047 006 FOCT 7159—64 HOMO 005 002 HP4 652 004 CH FOCT 7159—64 HOMO 005 002
-montres off -montres off -montres -montres	28 P8851	25 255755 88 8

Просолжение

Примечание	Соединены	Control of the contro		Соединены	Являет с и конденсы- тором
Коли-	Fermon.			£1	-
даншие даншие	2,5 ow 1 stech 180 K 0.05 south 0.05 stech 75 mb	10 x 10 x 680 x 850 xex2x	850 sware 2.2 np	75 np	0,5 np
Нименование и тип	Сепротивление проволочное Лампа 23К27Л Конденсатор МБГП.3.160.Б.1.0.11 Релистор ВС-0.25.1.0.18.11 Конденсатор КБГ.М1-200.05.11 Конденсатор КБГ.М1-200.05.11 Конденсатор КБГ.М1-200.05.11	Резистор ВС-0,25-1-10000.11 Резистор ВС-0,25-1-10000.11 Резистор 11 СП-1-1-Б 680к±30% ОС-3-20 Катушка Конденсатор КТ-2a-M47-12±10%.3	Konzencarop KT-2a-M4T-2,2=20%-3	Конденсатор КТ-2а-М47-75±5%-3	Колодка
ГОСТ, ВТУ, нормиль, чертеж	MP4.675.001 Cn CJ3.300 002 Ty OM0.462.022 Ty OM0.462.021 Ty OM0.462.021 Ty OM0.462.021 Ty FOCT 7159—64 HOM0.005.002	OXO 467,004 TX OXO 467,004 TX FOCT 8574—65 HOXO,005,002 HP5 067 009	1195.067.008 FOCT 7139—64	FOCT 7159—64 HOX0 005 002	NP6.672.016
-ogo arm -ogo arm	22588589 25585	853 858	88	26	86

Продолжение

Примечание	Соединени	
Коли-		
Основиные	1—390 миля, 11—18 миля 1 меф 1,0 М 150 к 0,05 миф 75 мф	0.05 mm/r 10 x 4 mm/r 232, 125 mm/r 850 mmen 82 x 150 x 150 x 150 x 150 x 150 x 150 x 150 x 150 x 150 x
Изименование и тип	Лимпа 23X27.П Дроссель Лампа 23X27.П Дроссель Пелистор ВС 0.25.1-1,0.11 Релистор ВС 0.25.1-1,0.11 Конденсатор КБГ-М1.200.0,05.11 Конденсатор КТ-2а-M47-75±5%-3	Kontrencarop KBF.M1.200.0.05.11 Peancrop BC.0.25.1.10000.11 Kontrencarop MBITI.2.160.5.4.11 Peancrop BC.0.25.1.82000.11 Peancrop BC.0.25.1.0.15.11 Kontrencarop KT.2s.M7.15.±105, 3 Karymka Peancrop BC.0.25.1.0.15.11 Peancrop BC.0.25.1.0.1.11
гост, вту, вормаль, чертеж	CZES.300.002 TV HP4.777.010 Cs CZES.300.002 TV CZES.300.002 TV HP4.777.008 Cs OXCO.467.004 TV OXCO.467.004 TV OXCO.467.004 TV OXCO.467.004 TV HOXCO.005.002	O-XC0 462 021 TV O-XC0 462 020 TV O-XC0 462 022 TV MT0 005 082 TV MP5 067 004 TV O-XC0 467 004 TV TOCT 7159—64 HO-XC0 005 002 MP5 067 004 TV O-XC0 467 004 TV
понинегоТТ -000 эми жилэжине	88 2552589	889222222 252

Продолжение

mmar.cm.	пормаль, пертеж	Наименование и тип	Осповные	Кожи-	Примечание
61	FOCT 7159—61 HOXO 005 002	Kontaenearup KT-2a-M47-75±5%-3	dn 27	=	
2	FOCT 7159—64 HO/No 005,002	Kongeneratop KT-2h-M47-754-5%-3	The sulp	à	Соединения
3	FOCT 7159—64 HOXR0 005 002	Канденстор КТ-2а-М700.120-	120 rids	-	
818	OX(0)462,021 TV CILL 300,002 TV	Конденсатор КБГ-M2.600.0,025.11 Ламин 2ЖСУЛ	0,025 atop		
88	MP4.675.001 Cn MP4.777.011 Cn	Катупка интективности	2.5 om 3700 meen		
N.	O3K0 467,004 TV	Penicrop BC-0,25-1-4,7-11	4,7 M	-	
181	O3(0.467.004 TV	Perherop BC-025-1-018-11	180 %	-	
273	HOX0005,002	Kongenearop Khit.P. Ed., 10.0,047.111	0,047, 440,0		
30	OX(0.462.021 TV	Kongelicatop KT-2a-M700-360±5%-3	4700 nd 350 nd		
50.00	O.WO.4675.004 TV	Резистор ВС-0,25-1,0,1-П	100 x 2.5 out		
38	НИ0.360.606 СДЗ.300.002 ТУ	Тумблер ТП1—2 Лампа 2Ж27Л			
36	OW0.462.021 TV	Конденентор КБГ-М1-200-0,05-П	0.05 Auch	_	

Продолжение

Примечание	параллены
Коли-	0
Окновина	33 K 8200 ndb 5600 ndb 0,5 on 3300 ndb 1,5 en 1,5 en 1,000 ndb
Наименование и тип	Ревистор ВС-0,25-1-39 000-11 Вольтметр М.363 Конденсатор КСО-5-250.Б.8200-11 Конденсатор КСО-5-250.Б.3600-11 Конденсатор КСО-5-250.Б.3600-11 Конденсатор КСО-5-500.Б.3600-11 Конденсатор КСО-5-500.Б.3300.П Тумблер ТВ2-1 Ламил МН2,5-0,5 Тумблер ТВ2-1 Ламил МН2,5-0,5 Тумблер ТП1-2 Княпка Конденсатор КБГ-И-200-1000-11 Конденсатор КБГ-И-200-1000-11 Конденсатор КБГ-И-200-1000-11 Конденсатор КБГ-И-200-1000-11
ГОСТ, ВТУ, исранла, чертеж	O
nomentoli -do ous smareste	<u>8836 € € € € € € € € € € € € € € € € € € €</u>

Примечания	
Коли-	04-T
Даниые	62 np 10 n 20 np 0,05 med 200 n
Наименование и тип	Епезда телюфонные Клемма питания Клемма заземления Клемма заземления Клемма заземления Конденсатор КТ-2а-М700-62±5%-3 Резистор ВС-0,25-1-1000-11 Конденсатор МБМ-160.0,65-11 Резистор МЛТ-0,5-200к±10%
гост, вту,	ИР6,604.006 ИР6,625,000 ИР6,625,000 ИР6,635,001 ГОСТ 7159—64 НОЖО 005,002 ОЖО,462,002 ТУ ГОСТ 7113—64 НОЖО,005,002 НОЖО,005,002
-nonmicoll -odo aun sonsémic	157 158 163 165 165 165 165 165

примечание Индуктивность катушек, кроме 11. 12, 13, 14, 15, указана с высрнутыми сердечинками.

ИАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ КАТУШЕК, ДРОССЕЛЕЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ И ПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЯ

cases noncon- ppende- ppende-	Наименование узля	Число	Марка и дизметр преведа	Сопротип- дение посто- инному току	Примечание
10		\$	30,0×31.OHEU,		
7	комтура I поддививающа Катупия индуктивности плодного	46	JUBINO-15×0,05		
60	колтура II поддавлявоста входного Катупна выдуаливноста входного	58	70,0×31.0Шел,		
0		20,5	95,0. T.EH		
10	Катуры IV подличивания Катупиа индуктивности входного	201	05,0,11,611		
***		108	213HO.15×0.05		
21	ко жантури I поддиниваема Катуппа индуклавности гетеродиние.	(3)	JUBINO.15×0.05		
121	поддививан кумпиости	40	J3HO.15×0,05		
=	Катушка нидуктивности гетеродинно-	22.5	19,71.0,41		
10	го контура IV поддинивающа. Катушка нидуктивнисти гетеродинио.	15	05,0.LCH		
38	то контури V поддиниваемя Драссель	11-120	1. H37IIIO-0.25		

Продолжение

	Ī				ĺ
Илименование узла		Число	Марка и визметр правода	Сопротива денте посто- впиому току	Примечник
Дросеель		1-120	15.0-OHITCH-1		
Thouseura		1 - 30	11-113-1111O.0.23		
	знодного	108	JUNE 16 X 0,05		
= :	анодного	98	30,0×31.0IIIEIL		
контурь II поддиниваети Катушка индуктивности	олониона	5000	JESTIO-15×0.05		
	виодного	19,5	94,0-ILG11		
Section 1	виоднога	10,5	65,0.11,611		
понтура V поддививания Просседь		05×60	10.0111.011 10.01111.011		
пнауктивности	контурная	2×30 176	113/110-0/31 113/110-7×0/07		-
рильтра промежуточной час Катупка пидуктивности	астоты контуриан	177,5	70,0×7.0ШЕП,		
фильтра промежуточной частотта Сопротиваеми: преположное	ироноломиной гиси-		T3BKM-1.0,2	2,5 04	Намотка на
100	контуривя	176,5	70,0×7.0ШЕЛ.		KBC.0,25
промежуточной То же	частоты	176,5	70,0×7. OIDER		

Продолжение

-10 (Bitta		Questo	Марка и дизметр	Comporting-	Thunesaunc
Crane migan Obsam Sp no	Плименованке узла	виткол	провода	пинаму топу	
70	Катемина индуктивности контурнан	177.	70,0×7.0ШСД		
116	= =	177	70,0×7.0(1) 17986.1.0,2	25.00	Haworna us kap sace KBC-0.25
133	пине инпуктивности второго те-	150	01,0.01111,011		
144	теродиня проводочное гаса-		H3BKM-1-0,4	0,5 p.m	Hawern's na Kap- tage KBC-0,25
CED		0084-1	1—II3,II-0,08	800 OH	
001		3xpm 200	T9.71-0,1	150 om	
15	Дроссель отрицательной обрагной связи	3000	113,11,0,11	740 cm	
-	Выбропреобразопатель: Транеформатор полышающий	1-2×4	1-11971.0.69	0,45 om 56 out	
2 5	фильтра пысокой частоты	11—200 11—200 68	1,0,17,0,1 11,0,17,0,1 11,0,1,0,8	20 out 0,18 out	
9 12 9	(накальный) Проссель фильтра высокой чистоты Дроссель фильтра инэкой частоты (анодный)	1700	H3/L-0,59 H3/L-0,16	0,13 oz 100 oz	

номинальные напряжения на электродах ламп (в вольтах)

	24 17.540	200		
Электроды Лимпы	Анод	Экраиная	Управляю- шля сетка	Нить пакала
Оконечный усилитель на- прижения инэкой частоты	100	55—60	_	2,0-2,4
Детектор в предваритель- ный усилитель папражения визкой частоты	-	25-30	-	2,0-2,4
Второн ступень усилители инприжения промежуточной частоты	6570	25-30	-	2,0-2,4
Первая ступень усилителя напряжения промежуточной частоты	6570	25 —30	_	2,0-2,4
Второй гетеродии Первый гетеродии Смеситель частоты Усилитель напряжения	7—9 20—35 65—70 60—68	The second second	-(4-6) -(0,3-8,0)	2,0—2,4 2,0—2,4 2,0—2,4 2,0—2,4 2,0—2,4

Примечния на внодех и экранных сетках измеряются вольт-метром с сопротивлением 10000 ом.

3. Напряжения на управляющих сетках измеряются дамповым вольт-вольтметром постоянного тока (без внешних сигналов).

4. Регулитор громкости присмипко — в положении максимальной


УРОВНИ СИГНАЛОВ В ПРИЕМНИКЕ

Место намерения папряжения	Величина папряжения	Частота инпражения
Управляющая сетиз ламны око- нечного усилителя папряжения виз- кой частоты	0,450,55 a	1000 ец
Управлиющая сетва дамны предва- рительного усилителя наприжении иникой частоты	150—200 жв	1000 aq
Управляющая сетка дампы второй ступени усилителя напряжения про- межуточной частоты	25—30 <i>ма</i>	465 Ken
Управляющия сетка лампы первой ступени усилителя наприжения про- межуточной частоты	250—300 мкв	465 кац
Управляющая сетка лампы смеси- теля (по промежуточной частоте)	15—20 мкв	465 кац
Управляющая сетка лампы смеси- геля (по высокой частоте)	100—200 лкв	От 1 Мац до 15 Мац
Управлининая сегка дамии усили- теля напражения высокой частоты	6-10 mea	От 1 Мац до 15 Мац
Антенный выход (через эквивалент антенны)	3—6 же	От 1 Мец до 15 Мец
Управляющая сетка лампы второго етеродина	3—4 n	232 кац
Управляющая сетка ламим первого егеродина	4—12 ø	От 1 Мец до 15 Мец

Примечания: 1. При намерении уровней сигналов ручка ре-гулировки полосы ставится в крайнее правое положение (инрокан полоса)...

Соотношение сигнала и шумам, рамкое 3:1, устанавливается ручкой ГРОМКОСТЬ.

принципильная схема вибропреобразователя вп-лм2



приложение в

никачене -одо аты монинсотт	ГОСТ, ВТУ, порядль, чертеж	Написновнике и тип	Основния	Коли-	Прицечание
-	PT0.321.011 TV	Вибратор ВС-2,4		-	
(0)	OЖ0,464,001 ТУИ	Конденситор ЭГЦ.А. 10 и	40 weep	-	
67	FOCT 6760—69	Конденсатор КВП-Р-125-10-0,047-111	0,047 мкф	-3	
7.0	HP4.712.000 Ca	Tpanedopwarop KET, M9, 400.0 15, 11	0.15 and		
100	O.XO.467.004 TV	Регистор ВС-1-1.390-11 Кондевсатор КБП-Р-125-10.0,047-111	390 o.m 0,047 and		
100	HOXE0005 002	Конденсатор КБП-Р-125-10.0,047-111	\$50 LEVE	(**)	
6	OЖ0.464.001 ТУИ	Kortzencarop STL-A. 40 M	40 seeds	-	
01	FOCT 6760—62	Kongenearop KBII-P-125-10-0,047-111	0,047 ARD	-	
=	FOCT 6780—62	Конденсатор КВП-Р-125-10.0,047-111	0,047 Axcb	-	
09	FOCT 6760—62	Конденсатор КВП-Р-125-10.0,047-111	0,047 AAG	-	
23	HP5,750.010	Дроссеав	I 2000 Arkth		

сопротивление цепен приемника (в вилоомах)

	Электроды	Сопротналение	на отношению_
Ланта	лани	x+80	st sunders
Оконечный уси- литель напряже- ния пихкой часто-	Анод Экр. сетка Упр. сетка	2.0 (непоср.) 33 (непоср.) 320 (косвен.)	220 (косвен.) 253 (косвен.) 110 (непоср.)
ты Детектор и пре- двирительный уги- литель напряже- ния назкой часто-	Апод Экр. сетка Упр. сетка	790 (косвен.) 68 (невоср.) 5000 (косвен.)	570 (непоср.) 290 (косвен.) 4700 (непоср.)
Второв ступень усилителя нопри- жения промо- жуточной частоты	Анед Экр. сетка Упр. сетка	10 (пепоср.) 190 (непоср.) 220 (косвен.)	230 (косвен.) 410 (косвен.) 0 (непоср.)
Первоя ступень усилителя напря- жения промежу- точной частоты	Апод Экр. сетка Упр. сетка	10 (непоср.) 190 (непоср.) 1220 (косвен.)	230 (коспен.) 410 (коспен.) 1000 (непоср.)
Второй гетеро-	Анод Экр. сетка Упр. сетка	262 (непоср.) 180 (непоср.) 1220 (косвен.)	210 (коспен.) 128 (коспен.) 1000 (непоср.)
Первый гитеро-	Анол Экр. сетка Упр. сетка	34,5 (непоср.) 1,5 (непоср.) 320 (косвен.) 10 (непоср.)	254 (косвен.) 220 (косвен.) 100 (невоср.) 230 (косвен.)
Смеситель час- тоты Усилитель на-	Анол Экр. сетка Упр. сетка Анол	10 (непоср.) 1000 (непоср.) 120 (косвеч.) 10 (непоср.)	550 (косвен.) 100 (леноср.) 230 (косвея.)
пряжения высокой частоты	Экр. сетка Упр. сетка	110 (непоср.) 1200 (косвен.)	320 (косвен.) 1000 (непоср.)

Примечания: 1. Регулятор громкости приемника—в положении максимальной громкости.

2. Величные сопротивлений, указанных в таблице, могут отличаться в различных приемниках из ± (10—20%).

3. Величина «вепоср.» (непосредственная) означает величниу сопротивления, яключенную в измеряемую цепь.

4. Величина «косвен.» (косвенияя) означает величниу сопротивления, получающуюся без распайки элементов схемы.

5. Кнопка НАЖАТЬ не нажата.

Примечание											
Коли-	-			-	-	340	=	1	-	-	-
Осповные	40 sands	40 swde	3,2 мгн 36 мкгн 1,0 гн	40 anoth	700 seed	0,047 and	45xtr 73-0,0	0,047 Assept	Фин 740,0		
Папиенование и тип	Konzescarop SFILA 125 M	Kontretchrop 9TIL-A. 195 M	Дроссель 40	Kongeneurop STL-A. 125 M	Kontachcarop STLA- 6-M	Konnenearop KBIL-P.125-10.0,047-111	Kondettoarop KBII-P-125-10-0,047-1111	Kongotearop KBIL-P-125-10-0,0(7,111	Kantehearop KBIL-P-125-10-0,047-111	Колодка питания	filmon
пост, вту,	FIXT 100 161 00KO	OXC0,464.001 TVR	MP4,754,003 Cn MP5,750,010 MP4,754,002 Cn	OЖ0.464.001 TVII	OX0.461.001 TYR	FOCT 6760—62		FOCT 6760—62	FOCT 6766—62	HP5,282,006	FFP6,640,015
-nonunnit -ngo sem ammanic	7	12	212	61	0.5	55	81	100	55	52	18

памятка по ремонту

Во всех случаях отказа в работе приемника следует прежде всего проверить исправность источников питания.

Проверку следует начинать с внешнего осмотра правильности соединения источников питания (по схеме включения питания, имеющейся на крышке отсека питапия и в данной Инструкции).

Если соединения сделаны правильно и источники питания исправны, вольтметр на передней панели должен показывать напряжения, соответствующие синему и красному участкам шкалы вольтметра. Если мало напряжение накала, следует заменить аккумулятор; если мало анодное напряжение, следует заменить анодную батарею (при батарейном питании) или вибратор в вибропреобраразователе (при питании приемника через вибропреобразователь). Если смена вибратора в вибропреобразователе не дает повыщения анодного напряжения при нормальном напряжении аккумулятора, следует искать неисправность в схеме вибропреобразователя.

Убедившись, что на приемник подаются нормальные напряжения питания, следует искать неисправность в самом приемнике. Выемка приемника из кожуха производится путем отвинчивания четырех винтов. За эти винты и следует извлекать приемник из кожуха. Тянуть при этом за ручку управления запрещается, так как можно повредить приемник.

При извлечении приемника из кожуха необходимо отключить колодку питания, которую потом следует присоединить обратно к приемнику.

После того как приемник вынут из кожуха, необходимо проверить плотность вставления всех лами в их панели.

Для этого нужно нажимом пальца лослать лампу до упора. При нажатии на нее следует убедиться в отсутствии треска в телефоне. Если имеется подозрение на неисправность какой-либо лампы, необходимо проверить все лампы приемника, вставляя каждую из них в ламповую панель оконечного усилителя низкой частоты.

Для проверки ламп около этой панели имеется специпльная кнопка обратной связи. Нажимая эту кнопку, можно услышать в телефонах гудение; если лампа неисправна, гудения не будет слышно.

Неисправная лампа заменяется лампой из занасного комплекта. При замене лампы первого гетеродина следует убедиться, что при коррекции градуировки шкалы приеминка визир находится в среднем положении. При значительном отклонении визира от среднего положения следует подобрать такую лампу первого гетеродина, с которой это отклонение визира будет небольшим.

Определение места и характера неисправности в приеминке может быть произведено в радиомастерской, оснащенной измерительной аппаратурой, при соблюдении указанной виже последовательности операций.

Убедившись в исправности всех ламп, необходимо найти венсправную ступень приемника, пользуясь таблицей уровней сигналов (см. приложение 6).

В этой таблипе указаны величины напряжений, которые нужно подать на управляющие сетки различных ступеней, чтобы получить на телефонах нормальное выходное напряжение (1.5 в). Располагая данными этой таблицы, можно проверить исправность оконечного усилителя напряжения низкой частоты, предварительного усилителя напряжения низкой частоты, второй ступени усилителя напряжения промежуточной частоты, первой ступени усилителя напряжения промежуточной частоты, преобразователя, первого гетеродина, усилителя напряжения высокой частоты и входной цепи.

Работу второго гетеродина можно проверить после проверки второй ступени усилителя напряжения промежуточной частоты и детектора, выключая модуляцию сигнала и переводя приемник в телеграфный режим (тумблер ТЛГ—ТЛФ переключается в положение ТЛГ). При исправном втором гетеродине в телефонах должен прослушиваться тои биений частоты подаваемого напряжения и второй гармоники кварца второго гетеродина.

Неисправность первого гетеродина можно обнаружить измерением напряжения в катоде смесительной лампы, а также подачей на управляющую сетку смесительной лампы напряжения высокой частоты, соответствующей настройке усилители наприжения высокой частоты; при неисправном первом гетеродине в телефонах

не будет прослушиваться викаких сигналов.

Таким образом может быть найдена всисправная ступень приеминка. После этого необходимо найти неисправную цень данной ступени, пользуясь таблицей номинальных напряжений на электродах ламп (см. приложение 5). Располагая данными этой таблицы, можно проверить режим работы всех ламп приемника и обнаружить ненсправную цепь при значительном отклонении напряжения данной цепи от значения, указанного в таблице.

Затем необходимо найти неисправный элемент в данной неисправной цепи, пользуясь таблицей сопротивле-

ний целей приемника (см. приложение 9).

Для общей карактеристики приемника полезно знать сопротивления некоторых цепей. Сопротивление цепи накала, когда включены все дампы приемника, около 2,5 ом; то же без лами - 600 ом (собственное сопротивление вольтметра). Сопротивление анодной цени — около 220 ком; при нажатни кнопки вольтметра сопротивление этой цепи падает до 19 ком (сопротивление вольтметра плюе добавочное к нему сопротивление).

Сопротивление вторичной обмотки трансформатора ва гвездах Т — около 140 ом, на клеммах ЛИНИЯ — око-

ло 220 оль

Для проверки и замены некоторых деталей может потребоваться разборка приемника на блоки. Для этого необходимо распаять следующие места соединений, указанные на рис. 7.

1. Провод от конденсатора подстройки входа с колод-

кой на блоке высокой частоты,

- 2. Провод от переключателя коррекции с колодкой в отсеке второго гетеродина.
- 3. Оплетку провода, идущего от переключателя коррекции, с земляным лепестком на шасси промежуточной частоты.
- 4. Провод от анодного контура кварцевого фильтра с анодом смесительной лампы (у выхода провода из трубки внутри шасси кварцевого фильтра).

Затем необходимо вывернуть семь винтов (см. рис. 3), прикрепляющих блок промежуточной и низкой частоты, а также блок высокой частоты к передней панели, и синть соединительную планку (см. рис. 6). После этого приемник может быть разъединен на три основных блока.

Если при ремонте блока высокой частоты будет сниматься ось отжима контактов, на которой укреплены три

гетинаксовые планки, вращать барабан нельзя.

При постановке этих планок на место после ремонта следует установить зазор между контактными пружинами и гетинансовыми планками (на оси отжима контактов) не менее одного миллиметра, нивче со стиранием контактов контактные пружины будут касаться этих планок и соединение с барабаном будет нарушено. При установлении этого зазора одновременно следует прослелить за надежным спеплением концов пружин с отжимами (планками) в момент их наибольшего подъема,

Снятие переключающихся частей контуров с барабана производится посредством отвинчивания четырех

угловых винтов на крышках ячеек.

При ремонте контуров в барабане рекомендуется про-


тирать серебряные контакты спиртом.

Внимание! При ремонте не рекомендуется спимать блок конденсаторов переменной емкости и контуры первого гетеродина, настройка которых определяет градупровку шкалы радиоприемника, а неизменность их нараметров обеспечивает беспоис ковую связь. Ремонт контуров первого гетеродина возможен лишь при наличии гетеродинного волно мера с точностью отсчета частоты не хуже 0,01% и достаточно квалифицированных кадров. После ремонта и перестановки контуров первого гетеродина необходимо проверить градунровку шкалы и при большом расхождении подогнать ее по гетеродинному волномеру:

Всякая замена деталей при ремонте должна производиться тольно в полном соответствии со спецификанией к принципиальной схеме. Замена деталей

детилями другого типа не допускается,

Схема номмутации блонов радиоприемнина Р-311



Topic personal personal enteres of organization and appearance control of the con

СОДЕРЖАНИЕ

		Crp
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА Р.	311
100	Назначение Технические данные Состав комплекта приемника Принции работы радиоприемника Входия непь и усилитель напражения посокой положе	
3	Состав комплекта приеминка	5
-4	Принции работы радиоприниника	7
	Смеситель частоты и первый тегеролии	10
	archemican nangamenta noomemeration dacrors	12
	Второй гетеродня — кварцевый налибратор . Детектор и усилитель напражении пилкой частоты .	14
	Пети питания	15
	Принции работы вибропреобразователя	17
5	Конструкция приеминка Внешнее оформление Расположение органов управления на передней панели	21
	Внешнее оформление	- 41
	Расположение органов управления на передней панели	23
		200
	SHOP THEOREM SECTOTIA	29
	Блок высокой частоты Блок промежуточной и инакой частоты Конструкции вибропреобразователя	32
		32
	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИОПРИЕМНИКА Р.311	
T	Произок позверующими и сперациими	
2	Подготовка приеминия и спортывания приеминия	36
	Включения приешника	80
	Подготовка приемника к работе Включение приемника Выслючение приемника Кароуктиринация	37
3	Complete and the contract of t	550
	PODDER HERE DIS TRACE OFFICIAL STREET	38
1	Коррекция по ближайшей опорной точке	39.
	Коррекции по бликайшей опорной гочке Особиности эксплуатации	773
7	Menaranne un exforegrecofinera	40
	Проверка градуировки	41
	Контроль работы приеминка Испытание на работоспособность Проверка градуировки Проверка чувствительности Проверка избирательности Проверка ослабления чувствительности к сигналу по зер- кальному каналу	42
	Проверка избирательности	44
	Проверка ослабления чувствительности и сигналу по вер-	
11	кальному каналу Объем и периодичность контрольно-профилактических	45
160	работ периодичность контрольно-профилактических	
	pador	-

	100
7. Характерные неисправности	
8 Kommunanten v name	48
8. Консервация и расконсервации приемника	49
у тиридок хранения приемников	27
Кратковременное хранение	-
TENTRACION TOTALINA	-
10 Teamenate aparente	50
10. Транспортирование приеминков в процессе экспауатации	
Приложения;	
 Инструкция по инстройке радиоприемиява Р.311. 	5%
AND A SEPTEMBER OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	
3 Florations, anisotropy	By.
3. Перечень элементов к принциплальной схеме ра-	
MAURIDIESHIRKE P+311	63
THE THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPE	200
сформаторов и проволочных сопротивлений .	200
5. However my company of the composition of the composition of the company of the	72
5. Номинальные наприження на электродах лами (в	
OVADIDAT	76
6. Уровии сигналов в приемнике	7
7. Принципиальная схема вибропреобразователя	197
ВП-3М2	-
	78
8. Перечень элементов к принципинациой схеме виб-	
poupeoopanosareme HIL-VAC	71
9. Сопротивление целей приемника (в килоомих) .	
10. Паматка по ремонту	81
The Contract of the Contract o	
THE CAUMA KOMMYTHINE GROKOU DUTROUDHEAUTHER P 311 P	-